

NÄPPÄINTEN KOMENTOTAULUKKO N-COM B4

		Näppäin		on	on	▲	▲	▼	▼	▲▼	▲▼
		Painallus		Lyhyt	Pitkä	Lyhyt	Pitkä	Lyhyt	Pitkä	Lyhyt	Pitkä
Perustoiminnot	Käynnistys		X (2s)								
	Sammutus		X (5s)								
	Äänvoimakkuuden lisääminen			X							
	Äänvoimakkuuden laskeminen					X					
	Selaa valikkoa (Base, Radio, Pyörä- Pyörä)		X (2s)								
Bluetooth-ohjelaitteet	Puheluun vastaaminen	X		X		X					
	Äänipuhelu		X (4s)								
	Puhelun keskeytys/hylkääminen		X (2s)								
	Edelliseen numeroon soittaminen								X		
	Puhelimen päällekytkentä		X(4s)								
	Puhelimen pois päältä kytkentä										X (4s)
	Puhelun siirto										X (4s)
	Neuvottelutoiminnon aktivointi	X									
Perusvalikko	Audiokaapelin aktivointi					X (2s)					
	Audiokaapelin deaktivointi							X (2s)			
	A2DP laitteen päällekytkentä					X (2s)					
	A2DP laitteen pois päältä kytkentä							X (2s)			
	Käynnistä musiikin toisto (Play)					X (2s)					
	Pysäytys (Pause)					X (2s)					
	Seuraava raita (Forward)					X (4s)					
	Intercom päällekytkentä	X									
	Intercom pois päältä kytkentä	X									
Pikavalikko	Uuden aseman automaattihaku					X (2s)					
	Aseman vaihto (jo muistissa)							X (2s)			
	Aseman tallentaminen muistiin					X(4s)					
Menu Moto-Moto	Puheluun vastaaminen Pyörä-Pyörä	X		X				X			
	Intercom vaihto (pyörien välisestä kuljettajan-matkustajan väliseen)*	X		X							
	Yhteys Pyörään 1					X (2s)					
	Yhteys Pyörään 2							X (2s)			
	Yhteys Pyörään 3					X (4s)					
	Yhteys Pyörään 4							X (4s)			
Setting	Liitäntämuoto (järjestelmä pois päältä kytkettynä)		X (4s)								
	Kuljettaja-Matkustaja intercom-liitäntä	X									
	Liitäntä Pyörä 1					X (2s)					
	Liitäntä Pyörä 2							X (2s)			
	Liitäntä Pyörä 3					X (4s)					
	Liitäntä Pyörä 4							X (4s)			
	Pyörä-Pyörä valikon käynnistys / sammutus										X
Liitäntöjen peruutus**										X (4s)	

* Paina samanaikaisesti näppäimiä "on" ja "▲".

** N-Com järjestelmä liitäntämuodossa.