

B4 - TABLICA S POPISOM KONTROLA

		<i>Tipka</i>							
		<i>Pritisak</i>	on	on	▲	▲	▼	▼	▲ ▼
		kratko	dugo	kratko	dugo	kratko	dugo	kratko	dugo
Osnovne funkcije	Uključivanje		X (2s)						
	Isključivanje		X (5s)						
	Pojačavanje zvuka			X					
	Stišavanje zvuka					X			
	Meni (Base, Radio, Bike to Bike)		X (2s)						
Bluetooth	Odgovor na poziv	X		X		X			
	Glasovni poziv		X (4s)						
	Prekid/odbijanje tel. poziva		X (2s)						
	Ponovno biranje zadnjeg broja							X	
	Povezivanje s mobitelom		X(4s)						
	Prekidanje veze s mobitelom								X (4s)
	Preusmjerenje poziva								X (4s)
	Aktivacija konferencijskog načina	X							
Osnovni meni	Aktivacija zvuka putem kabla				X (2s)				
	Deaktivacija zvuka putem kabla						X (2s)		
	Povezivanje A2DP uređaja				X (2s)				
	Isključivanje A2DP uređaja						X (2s)		
	Sviranje glazbe (Play)				X (2s)				
	Pauza (Pause)				X (2s)				
	Sljedeća pjesma (Forward)				X (4s)				
	Aktivacija intercoma	X							
	Deaktivacija intercoma	X							
Radio meni	Automatsko traženje nove stanice				X (2s)				
	Promjena memorirane stanice						X (2s)		
	Memoriranje stanice				X(4s)				
Meni za vezu bike-to-bike	Odgovor na poziv bike-to-bike	X		X		X			
	Izmjena intercoma (sa bike-to-bike na vozač-suvozač)*	X		X					
	Veza s motociklom 1				X (2s)				
	Veza s motociklom 2						X (2s)		
	Veza s motociklom 3				X (4s)				
	Veza s motociklom 4						X (4s)		
Postavke	Način uparivanja - sistem isključen		X (4s)						
	Povezivanje intercoma vozač-suvozač	X							
	Povezivanje s motociklom 1				X (2s)				
	Povezivanje s motociklom 2						X (2s)		
	Povezivanje s motociklom 3				X (4s)				
	Povezivanje s motociklom 4						X (4s)		
	aktivacija/deaktivacija menija Bike-to-Bike								X
	Brisanje uparivanja**								X (4s)

*Kratko pritisnite istovremeno.

**S N-Com sistemom u načinu uparivanja.