

ESQUEMA DOS COMANDOS N-COM BLUETOOTH KIT3

| | | Tecla | | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ⬆ | ⬆ |
|------------------------------|---|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | on | on | | | | | | |
| | | Breve | Longa | Breve | Longa | Breve | Longa | Breve | Longa |
| Funções base | Conexão | | X (2s) | | | | | | |
| | Desconexão | | X (5s) | | | | | | |
| | Aumentar o volume | | | X | | | | | |
| | Diminuir o volume | | | | | X | | | |
| | Avançar o menu (base, rádio, Moto-Moto) | | | X (2s) | | | | | |
| Periféricos Bluetooth | Atender à chamada | X | | X | | X | | | |
| | Chamada com viva-voz | | X (4s) | | | | | | |
| | Desligar/rejeitar a chamada | | X (2s) | | | | | | |
| | Chamar novamente último número chamado | | | | | | | X | |
| | Conexão ao celular | | X(4s) | | | | | | |
| | Desconectar Celular | | | | | | | | X (4s) |
| | Transferência de chamada | | | | | | | | X (4s) |
| | Ativar conferência | X | | | | | | | |
| Menu Base | Ativar áudio cabo | | | | X (2s) | | | | |
| | Desativar áudio cabo | | | | | | X (2s) | | |
| | Conectar o dispositivo A2DP | | | | X (2s) | | | | |
| | Desconectar o dispositivo A2DP | | | | | | X (2s) | | |
| | Iniciar a reprodução musical (Play) | | | | X (2s) | | | | |
| | Função pausa (Pause) | | | | X (2s) | | | | |
| | Faixa seguinte (Forward) | | | | X (4s) | | | | |
| | Ativar o intercomunicador | X | | | | | | | |
| | Desativar o intercomunicador | X | | | | | | | |
| Menu Rádio | Busca automática de nova emissora | | | | X (2s) | | | | |
| | Mudar a emissora (emissoras memorizadas) | | | | | | X (2s) | | |
| | Memorizar a emissora | | | | X(4s) | | | | |
| Menu moto-moto | Chamada atendida moto-moto | X | | X | | X | | | |
| | Troca Intercomunicação (de moto – moto para piloto-passageiro)* | X | | X | | | | | |
| | Conectar à moto 1 | | | | X (2s) | | | | |
| | Conectar à moto 2 | | | | | | X (2s) | | |
| | Conectar à moto 3 | | | | X (4s) | | | | |
| | Conectar à moto 4 | | | | | | X (4s) | | |
| Programação | Modo sincronizado (com o sistema desligado) | | X (4s) | | | | | | |
| | Sincronização intercomunicador piloto - passageiro: | X | | | | | | | |
| | Interconectar com a moto 1 | | | | X (2s) | | | | |
| | Interconectar com a moto 2 | | | | | | X (2s) | | |
| | Interconectar com a moto 3 | | | | X (4s) | | | | |
| | Interconectar com a moto 4 | | | | | | X (4s) | | |
| | Ativar / Desativar o menu moto-moto | | | | | | | | X |
| | Anular sincronização** | | | | | | | | X (4s) |

* Pressionar simultaneamente as teclas.

** Com o sistema N-Com em modo de sincronizado.