

# SAMENVATTEND SCHEMA VAN DE BEDIENINGEN N-COM BX4 PLUS

		<i>Toets</i>		▲	▲	▼	▼	⬆	⬆
		<i>Drukken</i>	on Kort	on Lang	Kort	Lang	Kort	Lang	Kort
<b>Basisfuncties</b>	Inschakeling		X (2s)						
	Uitschakeling		X (5s)						
	Toename Volume			X					
	Afname Volume					X			
	Overlopen Menu (Base, Radio, Moto-moto)		X (2s)						
<b>Periferie Bluetooth</b>	Oproep beantwoorden	X		X		X			
	Vocal call		X (4s)						
	Gesprek weigeren/eindigen		X (2s)						
	Oproep laatste nummer							X	
	Verbinding telefoon		X (4s)						
	Afsluiting telefoon								X (4s)
	Transfer oproep								X (4s)
	Activering conferentie	X							
<b>Menu Base</b>	Activering audio kabel				X (2s)				
	Desactivering audio kabel						X (2s)		
	Loskoppeling systeem A2PD						X (2s)		
	Start muziekreproductie (Play)				X (2s)				
	Pauze (Pause)				X (2s)				
	Volgend nummer (Forward)				X (4s)				
	Activering interfoon of "Universal Intercom"	X							
	Desactivering interfoon of "Universal Intercom"	X							
<b>Menu Radio</b>	Automatisch zoeken nieuw station				X (2s)				
	Station wisselen (stations in geheugen)						X (2s)		
	Station memoriseren				X (4s)				
<b>Menu Moto-Moto</b>	Oproep Moto-Moto beantwoorden	X		X		X			
	Uitwisseling interfoon (van Moto-Moto naar Bestuurder-Passagier)*	X		X					
	Verbinding met Moto 1				X (2s)				
	Verbinding met Moto 2						X (2s)		
	Verbinding met Moto 3				X (4s)				
	Verbinding met Moto 4						X (4s)		
<b>Setting</b>	Modaliteit aansluiting (vanaf systeem uitgeschakeld)		X (4s)						
	Aansluiting interfoon Bestuurder- Passagier of "Universal Intercom"	X							
	Aansluiting Moto 1				X (2s)				
	Aansluiting Moto 2						X (2s)		
	Aansluiting Moto 3				X (4s)				
	Aansluiting Moto 4						X (4s)		
	Activering / desactivering menu Moto-Moto								X
	Aansluiting wissen**								X (4s)

\* Druk tegelijkertijd op de toetsen.

\*\*Met N-Com systeem in Modaliteit Aansluiting.