

ESQUEMA RESUMEN DE LOS CONTROLES N-COM B3

		<i>Botón</i>	on	on	▲	▲	▼	▼	⬆	⬆
		<i>Presión</i>	Breve	Largo	Breve	Largo	Breve	Largo	Breve	Largo
Funciones Básicas	Encendido			X (2s)						
	Apagado			X (4s)						
	Subir el volumen				X					
	Bajar el volumen						X			
	Accionar Menú (Base, Radio,Moto-Moto)			X (2s)						
Periférico Bluetooth	Respuesta llamada	X			X		X			
	Llamada vocal			X (4s)						
	Colgar/rechazar llamada			X (2s)						
	Repetición último número								X	
	Conexión teléfono			X (4s)						
	Desconexión teléfono									X (4s)
	Transferencia llamada									X (4s)
	Activación Conferencia	X								
Menú Base	Activación audio cavo					X (2s)				
	Desactivación audio cavo							X (2s)		
	Conexión dispositivo A2DP					X (2s)				
	Desconexión dispositivo A2DP							X (2s)		
	Accionar la reproducción musical (Play)					X (2s)				
	Función Pausa (Pause)					X (2s)				
	Pista siguiente (Forward)					X (4s)				
	Activar intercomunicador o 'Universal Intercom'	X								
	Desactivar intercomunicador o 'Universal Intercom'	X								
Menú Radio	Búsqueda automática nueva emisora					X (2s)				
	Cambio de emisora (ya memorizada)							X (2s)		
	Memorizar emisora					X (4s)				
Menú Moto-Moto	Respuesta llamada Moto-Moto	X			X		X			
	Intercambio intercomunicador (de Moto-Moto a Piloto-Pasajero)*	X			X					
	Conexión a Moto 1					X (2s)				
	Conexión a Moto 2							X (2s)		
	Conexión a Moto 3					X (4s)				
	Conexión a Moto 4							X (4s)		
Setting	Modo asociación (con sistema apagado)			X (4s)						
	Asociación intercomunicador Piloto-Pasajero o Universal intercom	X								
	Asociación Moto 1					X (2s)				
	Asociación Moto 2							X (2s)		
	Asociación Moto 3					X (4s)				
	Asociación Moto 4							X (4s)		
	Habilitación / Deshabilitación menú Moto-Moto									X
	Anular asociaciones**									X (4s)

* Pulsar contemporáneamente los botones.

** Con sistema N-Com en Modo Acoplamiento.