

NÄPPÄINTEN KOMENTOTAULUKKO N-COM B3

		Näppäin	on	on	▲	▲	▼	▼	◀▶	◀▶
		Painallus	Lyhyt	Pitkä	Lyhyt	Pitkä	Lyhyt	Pitkä	Lyhyt	Pitkä
Perustoiminnot	Käynnistys			X (2s)						
	Sammutus			X (4s)						
	Äänenvoimakkuuden lisääminen				X					
	Äänenvoimakkuuden laskeminen						X			
	Selaa valikkoa (Base, Radio, Pyörä- Pyörä)			X (2s)						
Bluetooth-ohjelaitteet	Puheluun vastaaminen	X			X		X			
	Äänipuhelu			X (4s)						
	Puhelun keskeytys/hylkääminen			X (2s)						
	Edelliseen numeroon soittaminen								X	
	Puhelimen päällekytkentä			X (4s)						
	Puhelimen pois päältä kytkentä									X (4s)
	Puhelun siirto									X (4s)
	Neuvottelutoiminnon aktivointi	X								
Perusvalikko	Audiokaapelin aktivointi					X (2s)				
	Audiokaapelin deaktivointi						X (2s)			
	A2DP laitteen päällekytkentä					X (2s)				
	A2DP laitteen pois päältä kytkentä						X (2s)			
	Käynnistä musiikin toisto (Play)					X (2s)				
	Pysäytys (Pause)					X (2s)				
	Seuraava raita (Forward)					X (4s)				
	Intercom N-Com tai "Universal Intercom" päällekytkentä	X								
	Intercom N-Com tai "Universal Intercom" pois päältä kytkentä	X								
Pikavalikko	Uuden aseman automaattihaku					X (2s)				
	Aseman vaihto (jo muistissa)						X (2s)			
	Aseman tallentaminen muistiin					X (4s)				
Menü Moto-Moto	Puheluun vastaaminen Pyörä-Pyörä	X			X		X			
	Intercom vaihto (pyörien välisestä kuljettajan-matkustajan väliseen)*	X			X					
	Yhteys Pyörään 1					X (2s)				
	Yhteys Pyörään 2						X (2s)			
	Yhteys Pyörään 3					X (4s)				
	Yhteys Pyörään 4						X (4s)			
Setting	Liitântämuoto (järjestelmä pois päältä kytkettynä)			X (4s)						
	Kuljettaja-Matkustaja tai "Universal Intercom" intercom-liitântä	X								
	Liitântä Pyörä 1					X (2s)				
	Liitântä Pyörä 2						X (2s)			
	Liitântä Pyörä 3					X (4s)				
	Liitântä Pyörä 4						X (4s)			
	Pyörä-Pyörä valikon käynnistys / sammutus									X
	Liitântöjen peruutus**									X (4s)

* Paina samanaikaisesti näppäimiä "on" ja "▲".

** N-Com järjestelmä liitântämuodossa.