

ZBIRNA TABELA UKAZOV N-COM MULTI 3

	Tipka	on	on	▲	▲	▼	▼	▼	▼
	Dolžina pritiska na tipko	kratko	dolgo	kratko	dolgo	kratko	Long	kratko	dolgo
Osnovne funkcije	Vkllop sistema		X (2s)						
	Izklop sistema		X (4s)						
	Povečanje glasnosti			X					
	Zmanjšanje glasnosti					X			
	Menjava menijskega položaja (Base, Radio, Motor-Motor)		X (2s)						
Zunanje naprave Bluetooth	Odgovor na klic	X		X		X			
	Glasovni klic		X (4s)						
	Prekinitivev/zavrnitev klica		X (2s)						
	Klicanje zadnje izbrane številke							X	
	Povezava z mobilnim telefonom		X (4s)						
	Prekinitivev povezave z mobilnim telefonom								X (4s)
	Prenos klica								X (4s)
Meni Base	Vkllop načina Konferanca	X							
	Vkllop avdio naprave preko kabla				X (2s)				
	Izklop avdio naprave preko kabla						X (2s)		
	Vkllop A2DP naprave				X (2s)				
	Izklop A2PD naprave						X (2s)		
	Začetek predvajanja (Play)				X (2s)				
	Premor (Pause)				X (2s)				
	Naslednji posnetek (Forward)				X (4s)				
	Vkllop interkoma N-Com ali Univerzalnega interkoma	X							
Meni Radio	Izklop interkoma N-Com ali Univerzalnega interkoma	X							
	Samodejno iskanje nove postaje				X (2s)				
	Menjava postaje (pred-nastavljeni postaje)						X (2s)		
	Pred-nastavljeni postaje				X (4s)				
Meni Motor-motor	Odgovor na poziv Motor-motor	X		X		X			
	Interkom menjava (iz Motor-motor na voznik-sopotnik)*	X		X					
	Povezava na motor 1				X (2s)				
	Povezava na motor 2						X (2s)		
	Povezava na motor 3				X (4s)				
	Povezava na motor 4						X (4s)		
	Faza prepozname nove naprave – izklopljen sistem		X (4s)						
Nastavitev	Prepozna nove naprave za interkom način voznik-sopotnik	X							
	Prepozna nove naprave za motor1				X (2s)				
	Prepozna nove naprave za motor2						X (2s)		
	Prepozna nove naprave za motor3				X (4s)				
	Prepozna nove naprave za motor4						X (4s)		
	Meni Motor-motor omogočanje / onemogočanje							X	
	Izbris prepoznanih naprav**								X (4s)

*Sočasni kratek pritisk tipk.

** Sistem N-Com v fazi prepozname nove naprave.