

VERBINDUNG ÜBER BLUETOOTH ZUM AUDIOSYSTEM HONDA GOLDWING - AUSGABE 2018

Honda Goldwing: Ausgabe 2018

N-Com: System B5, BX5 - Version Firmware 1.05. System M5 - Version Firmware 1.06

Das N-Com System ist mit dem neuen, auf Honda Goldwing – Ausgabe 2018 installierten Bluetooth-Audiosystem kompatibel. Nachdem Sie das N-Com System an das Motorrad angeschlossen und mit diesem verbunden haben, können Sie im Helm alle von der Honda kommenden Audio-Signale hören.

EINZELGEBRAUCH

1. Vom Menü der Honda Goldwing aus wählen Sie in Abfolge: Audio-Einstellungen >> Bluetooth-Einstellungen >> Verknüpfung HS Fahrer >> Abruf.
2. Setzen Sie das N-Com System in den Betriebsmodus „Setting“ (befolgen Sie dafür die Anleitungen im N-Com Handbuch).
3. Nach einigen Sekunden wird das N-Com Gerät erkannt. **Achtung!** Um die Seite verlassen, das N-Com System anwählen und mit diesem verbunden werden zu können, müssen Sie "Abbrechen" drücken.
4. Von diesem Moment an werden alle Audio-Signale in den Helm geleitet.

Die Verknüpfung wird vom Helm und vom Motorrad gespeichert und geht beim Ausschalten nicht verloren. Bei jedem nachfolgenden Gebrauch wird die Verbindung nach Einschalten der Honda Goldwing und des N-Com System automatisch hergestellt.

VERBINDUNG MIT TELEFON

Um auf der Fahrt das Telefon benutzen zu können, empfiehlt es sich, dieses direkt ans Audiosystem des Motorrads anzuschließen (konsultieren Sie dafür das Handbuch des Motorrads). Auf diese Weise werden die Anrufe ins Helminnere geleitet. Die Entgegennahme der eingehenden Anrufe erfolgt mittels Betätigung der Steuerungsbefehle der Honda.

PAARGEBRAUCH

Um eine Verbindung mit dem Audiosystem der Honda Goldwing herzustellen und die Gegensprechverbindung über Bluetooth zum Mitfahrer zu aktivieren gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie das N-Com System des Helms des Fahrers wie im vorangegangenen Abschnitt (Punkte 1-3) beschrieben ans Motorrad an.
2. Schließen Sie das N-Com System des Helms des Beifahrers ans Motorrad an: Vom Menü der Honda Goldwing aus wählen Sie in Abfolge: Audio-Einstellungen >> Bluetooth-Einstellungen >> Verknüpfung HS Fahrer >> Abruf.
3. Setzen Sie das N-Com System in den Betriebsmodus „Setting“ (befolgen Sie dafür die Anleitungen im N-Com Handbuch).
4. Nach einigen Sekunden wird das N-Com Gerät erkannt. **Achtung!** Um die Seite verlassen, das N-Com System anwählen und mit diesem verbunden werden zu können, müssen Sie "Abbrechen" drücken.
5. Von diesem Moment an werden alle Audio-Signale in den Helm geleitet.

Die Verknüpfung wird vom Helm und vom Motorrad gespeichert und geht beim Ausschalten nicht verloren. Bei jedem nachfolgenden Gebrauch wird die Verbindung nach Einschalten der Honda Goldwing und des N-Com System automatisch hergestellt.

BETRIEBSMODUS GEGENSPRECHVERBINDUNG

Um die Gegensprechanlage Fahrer-Beifahrer während der Verknüpfung ans Audiosystem der Honda Goldwing verwenden zu können, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie die N-Com Systeme des Fahrerhelms und des Beifahrerhelms an und verknüpfen Sie sie (befolgen Sie dafür die Anleitungen im N-Com Handbuch).
2. Zur Aktivierung der Gegensprechverbindung Fahrer - Beifahrer drücken Sie kurz die Taste "n" (befolgen Sie dafür die Anleitungen im N-Com Handbuch). Die Gegensprechverbindung wird aktiviert, nachdem die Verbindung zum Audiosystem des Motorrads unterbrochen worden ist. Umgekehrt können sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer nach Abbruch der Gegensprechverbindung im Helm erneut die vom Motorrad kommenden Audiosignale hören.

Zu beachten: Falls die Funktion Smart Navi System freigeschaltet ist, **deaktivieren** Sie diese auf beiden N-Com Geräten.

Zu beachten: Während der Gegensprechverbindung zwischen den beiden Helmen, können **keine** vom Motorrad kommenden abgehört werden.

Zu beachten: Falls das Mobiltelefon als Haupttelefon mit dem N-Com System verbunden ist, können Telefonanrufe sowohl während der Gegensprechverbindung als auch während des Abhörens von vom Motorrad kommenden Audiosignalen getätigt und entgegengenommen werden.

VERBINDUNG MIT TELEFON

Bei Gegensprechverbindungen zwischen Fahrer und Beifahrer empfiehlt es sich, die Telefone an die entsprechenden N-Com Systeme anzuschließen. Die Telefonverbindung kann direkt vom N-Com System aus gesteuert werden und wird sowohl während des Abhörens von vom Motorrad kommenden Audiosignalen als auch während der Gegensprechverbindung aufrecht erhalten.

Befolgen Sie für die Verknüpfung mit dem Telefon und die einzelnen Funktionen die Anleitungen im N-Com Handbuch.