

## BLUETOOTH POVEZAVA Z AVDIO SISTEMOM NA HONDI GOLDWING – MODELNO LETO 2018

**Honda Goldwing:** modelno leto 2018

**N-Com:** za sisteme B5, BX5 s programsko opremo 1.05, za sistem M5 s programsko opremo 1.06

Komunikacijski sistem N-Com je kompatibilen z novim Bluetooth avdio sistemom, ki je vgrajen na motocikle Honda Goldwing – modelno leto 2018. Po seznanitvi in vzpostavitvi povezave sistema N-Com z vgrajenim avdio sistemom na motociklu, boste lahko v čeladi poslušali vse avdio informacije, posredovane z motocikla.

### **INDIVIDUALNA UPORABA**

1. V meniju avdio sistema na Hondi Goldwing, izberite naslednje zaporedje: Audio Settings >> Bluetooth Setting >> Rider HS pairing >> Request.
2. Sistem N-Com nastavite v meni »Setting« (*nastavitve*) (prosimo, glejte navodila za uporabo sistema N-Com).
3. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. **Pozor:** na nadzorni plošči Honde Goldwing morate pritisniti opcijo "Cancel" za izhod iz menija in nato izbrati še "Connect the N-Com system (*poveži sistem N-Com*)".
4. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.

Prepoznavna naprav je shranjena tako v čeladi, kot tudi na motorju in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na Honda Goldwing in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.

### **POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM**

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo vam priporočamo, da ga seznanite neposredno z avdio sistemom na motorju (glejte navodila za uporabo motornega kolesa). Na ta način bodo klici posredovani v čelado, na dohodne klice pa se boste lahko odzivali z uporabo nadzorne plošče na motorju.

## UPORABA SISTEMA V PARU

Za povezavo z avdio sistemom na Hondi Goldwing in sočasno uporabo Bluetooth interkom povezave s sopotnikom, sledite naslednjemu postopku:

1. Izvedite postopek prepoznavne sistema N-Com na voznikovi čeladi z avdio sistemom na motorju, kot je to opisano v zgornjem poglavju (točke od 1-3).
2. Izvedite postopek prepoznavne sistema N-Com na sopotnikovi čeladi z avdio sistemom na motorju: v meniju na nadzorni plošči motorja Honda Goldwing izberite naslednje zaporedje: Audio Settings >> Bluetooth Settings >> Passenger HS pairing >> Request.
3. Sistem N-Com nastavite v meni »Setting« (Nastavitve) (prosimo, glejte navodila za uporabo sistema N-Com).
4. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. **Pozor:** na nadzorni plošči Hondi Goldwing morate pritisniti opcijo "Cancel" za izhod iz menija in nato izbrati še "Connect the N-Com system (poveži sistem N-Com)".
5. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.

Prepoznavna naprav je shranjena tako v čeladi kot tudi na motorju in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na Hondi Goldwing in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.

## FUNKCIJA INTERKOM

Za uporabo interkom povezave voznika s sopotnikom v navezi z avdio sistemom Hondi Goldwing, sledite naslednjemu postopku:

1. Izvedite postopek prepoznavne za sistema N-Com na voznikovi in sopotnikovi čeladi ter ju povežite (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).
2. Za aktiviranje interkom povezave voznika s sopotnikom na kratko pritisnite tipko "n" (glejte navodila za uporabo sistema N-Com). Aktivirana interkom povezava začasno prekine avdio signal z motorja. S ponovnim kratkim pritiskom na tipko "n" boste prekinili interkom povezavo, voznik in sopotnik pa bosta lahko znova poslušala avdio signal, predvajan z motorja.

**Opomba:** Izklopite funkcijo "Smart Navi System" na obeh sistemih N-Com.

**Opomba:** Pri aktivni interkom povezavi dveh čelad **ni mogoče** poslušati avdio informacij z motorja.

**Opomba:** Če je mobilni telefon povezan s sistemom N-Com kot glavni telefon, je mogoče tudi klicanje in sprejemanje klicev medtem, ko poslušate avdio signal z motorja.

## POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM

Pri aktivni interkom povezavi je priporočljivo, da voznik in sopotnik mobilne telefone povežeta vsak s svojim sistemom N-Com. Upravljanje telefona se tako izvaja neposredno na sistemu N-Com, pri čemer je zagotovljeno tako poslušanje avdio signala z motorja, kot tudi povezava v interkom načinu.

Za povezovanje in upravljanje sistema z mobilnim telefonom glejte navodila za uporabo sistema N-Com.