

## B602 UND GARMIN BMW NAVIGATOR VI

Das System B602 ist über Bluetooth mit dem Navigationsgerät Garmin BMW-Navigator VI kompatibel. Nachdem Sie das Navigationsgerät verbunden und ans N-Com System angeschlossen haben, können Sie die von Garmin kommenden Audio-Signale im Helm hören.

Um die Leistungen zu optimieren, empfiehlt es sich, das Navigationsgerät und des N-Com Systems auf die neueste Firmware zu aktualisieren.

### ALLGEMEIN

#### ANSCHLUSS

Für den Anschluss des Navigationsgerät ans N-Com System, konsultieren Sie bitte das Handbuch für das N-Com System unter dem Kapitel "GPS koppeln".

Das Navigationsgerät Garmin BMW-Navigator VI sieht verschiedene Positionen für den Anschluss vorgesehen; *Telefon, Navigation* (Profil HFP) e *Supporte* (Profil A2DP).

- *Telefon Navigation + Supporte*: bei Aktivierung beider Positionen können von unterschiedlichen Herkunftsorten kommende Telefonrufe, GPS-Anweisungen und Audiospuren (GPS-Speicher, Telefon, Mp3) empfangen werden.
- *Telefon, Navigation*: bei Aktivierung der Position Kopfhörer (Profil HFP) können im Helm Telefonanrufe und GPS-Anweisungen empfangen werden. Das Hören von multimedialen Audiospuren ist NICHT möglich.
- *Supporte* bei alleiniger Aktivierung der Position Audio-Supporte (Profil A2DP) können im Helm multimediale Audiospuren empfangen werden. Das Entgegennehmen von Telefonanrufen und GPS-Anweisungen ist NICHT möglich.

#### VERBINDUNG

Sobald das GPS-Gerät angeschlossen ist, wird die Verbindung bei Anschalten des B602-System automatisch hergestellt.

**Zu beachten:** Es wird empfohlen, auf dem Navigationsgerät die AUDIO-Tasten zu deaktivieren. Bei aktivierten AUDIO-Tasten sendet das Navigationsgerät bei jedem auf Garmin ausgeführten Vorgang ein akustisches Feedback ans verbundene N-Com System und unterbricht die Musikwiedergabe und/oder das Gespräch über das Gegensprechsystem zwischen den beiden Helmen.

### EINZELGEBRAUCH

Das Navigationsgerät wird nur an den Helm des Fahrers angeschlossen, bzw. Wird mit diesem verbunden. Dazu werden die Anweisungen im Abschnitt "Allgemein" befolgt.

#### GPS-ANWEISUNGEN

Nachdem das Navigationsgerät ans N-Com angeschlossen, bzw. mit diesem verbunden worden ist, können im Helm von Garmin BMW-Navigator VI kommende Audio-Signale gehört werden.

#### TELEFON

Zwecks korrekter Steuerung der verschiedenen Geräte muss das Telefon als HAUPTGERÄT ans N-Com System angeschlossen sein (konsultieren Sie die Gebrauchsanleitungen des N-Com Systems, und zwar das Kapitel "Verknüpfung mit Telefon / Mp3-Player").

Zwecks einwandfreien Betriebs aller betreffenden Geräte, empfiehlt es sich Telefon und Navigationsgerät NICHT unter einander zu verbinden.

Der Eingang eines Anrufs unterbricht vorübergehend die Verbindung mit dem Navigationsgerät.

#### MUSIK

*VOM NAVIGATIONSGERÄT AUS:* Garmin BMW-Navigator VI ermöglicht das Hören von zuvor auf dem Speicher des Geräts gespeicherte Musikspuren. Während einer GPS-Anweisung wird die Audiospur vorübergehend ausgesetzt.

**Zu beachten:** die Aktivierung der vom Navigationsgerät kommenden Musik wird von Garmin aus vorgenommen. Die Wiedergabe der Musiktitel kann anschließend auch von der Tastenvorrichtung des N-Com Systems aus gesteuert werden.

*VOM TELEFON AUS:* Es kann vom Telefon kommende Musik gehört werden. Während einer GPS-Anweisung wird die Audiospur vorübergehend ausgesetzt.

## PAARWEISER GEBRAUCH

Das Navigationsgerät wird nur an den Helm des Fahrers angeschlossen, bzw. wird mit diesem verbunden. Dazu werden die Anweisungen im Abschnitt "Allgemein" befolgt.

### GPS-ANWEISUNGEN

Die Gegensprechverbindung wird bei jeder vom Navigationsgerät kommenden Anweisung unterbrochen und nach Ende derselben wiederhergestellt.

### TELEFON

Zwecks korrekter Steuerung der verschiedenen Geräte muss das Telefon als HAUPTGERÄT ans N-Com System angeschlossen sein (konsultieren Sie die Gebrauchsanleitungen des N-Com Systems, und zwar das Kapitel "Verknüpfung mit Telefon / Mp3-Player").

Zwecks einwandfreien Betriebs aller betreffenden Geräte, empfiehlt es sich Telefon und Navigationsgerät NICHT untereinander zu verbinden.

Der Eingang eines Telefonanrufs unterbricht vorübergehend die Verbindung mit dem Navigationsgerät und die Gegensprechverbindung.

### MUSIK

*VOM NAVIGATIONSGERÄT AUS:* Während der Gegensprechverbindung können keine vom Navigationsgerät kommenden Audiospuren gehört werden.

*VOM TELEFON AUS:* Während der Verbindung mit dem Navigationsgerät kann vom Telefon kommende Musik gehört werden. Sie kann mit dem Mitfahrer mittels Funktion "Musik teilen" (A2DP Sharing) geteilt werden. Während einer GPS-Anweisung wird die Audiospur vorübergehend ausgesetzt und die Gegensprechverbindung ist ebenfalls vorübergehend unterbrochen.