

NÄPPÄINTEN KOMENTOTAULUKKO N-COM B4 PLUS

		Näppäin	on	on	▲	▲	▼	▼	⬆	⬆
		Painallus	Lyhyt	Pitkä	Lyhyt	Pitkä	Lyhyt	Pitkä	Lyhyt	Pitkä
Perustoiminnot	Käynnistys			X (2s)						
	Sammutus			X (5s)						
	Äänvoimakkuuden lisääminen				X					
	Äänvoimakkuuden laskeminen						X			
	Selaa valikkoa (Base, Radio, Pyörä- Pyörä)			X (2s)						
Bluetooth-ohjelaitteet	Puheluun vastaaminen	X			X		X			
	Äänipuhelu			X (4s)						
	Puhelun keskeytys/hylkääminen			X (2s)						
	Edelliseen numeroon soittaminen								X	
	Puhelimen päällekytkentä			X (4s)						
	Puhelimen pois päältä kytkentä									X (4s)
	Puhelun siirto									X (4s)
	Neuvottelutoiminnon aktivointi	X								
Perusvalikko	Audiokaapelin aktivointi					X (2s)				
	Audiokaapelin deaktivointi							X (2s)		
	A2DP laitteen pois päältä kytkentä							X (2s)		
	Käynnistä musiikin toisto (Play)					X (2s)				
	Pysäytys (Pause)					X (2s)				
	Seuraava raita (Forward)					X (4s)				
	Intercom N-Com tai "Universal Intercom" päällekytkentä	X								
	Intercom N-Com tai "Universal Intercom" pois päältä kytkentä	X								
Pikavalikko	Uuden aseman automaattihaku					X (2s)				
	Aseman vaihto (jo muistissa)							X (2s)		
	Aseman tallentaminen muistiin					X (4s)				
Menü Moto-Moto	Puheluun vastaaminen Pyörä-Pyörä	X			X		X			
	Intercom vaihto (pyörien välisestä kuljettajan-matkustajan väliseen)*	X			X					
	Yhteys Pyörään 1					X (2s)				
	Yhteys Pyörään 2							X (2s)		
	Yhteys Pyörään 3					X (4s)				
	Yhteys Pyörään 4							X (4s)		
Setting	Liitântämuoto (järjestelmä pois päältä kytkettynä)			X (4s)						
	Kuljettaja- Matkustaja tai "Universal Intercom" intercomliitântä	X								
	Liitântä Pyörä 1					X (2s)				
	Liitântä Pyörä 2							X (2s)		
	Liitântä Pyörä 3					X (4s)				
	Liitântä Pyörä 4							X (4s)		
	Pyörä-Pyörä valikon käynnistys / sammutus									X
	Liitântöjen peruutus**									X (4s)

*Paina samanaikaisesti näppäimiä "on" ja "▲".

**N-Com järjestelmä liitântämuodossa.