

SAMENVATTEND SCHEMA VAN DE BEDIENINGEN N-COM B4 PLUS

		<i>Toets</i>							
		on	on	Kort	Lang	Kort	Lang	Kort	Lang
		<i>Drukken</i>		Kort	Lang	Kort	Lang	Kort	Lang
Basisfuncties	Inschakeling		X (2s)						
	Uitschakeling		X (5s)						
	Toename Volume			X					
	Afname Volume					X			
	Overlopen Menu (Base, Radio, Moto-moto)		X (2s)						
Periferie Bluetooth	Oproep beantwoorden	X		X		X			
	Vocal call		X (4s)						
	Gesprek weigeren/eindigen		X (2s)						
	Oproep laatste nummer							X	
	Verbinding telefoon		X (4s)						
	Afsluiting telefoon								X (4s)
	Transfer oproep								X (4s)
	Activering conferentie	X							
Menu Base	Activering audio kabel				X (2s)				
	Desactivering audio kabel						X (2s)		
	Loskoppeling systeem A2PD						X (2s)		
	Start muziekreproductie (Play)				X (2s)				
	Pauze (Pause)				X (2s)				
	Volgend nummer (Forward)				X (4s)				
	Activering interfoon of "Universal Intercom"	X							
	Desactivering interfoon of "Universal Intercom"	X							
Menu Radio	Automatisch zoeken nieuw station				X (2s)				
	Station wisselen (stations in geheugen)						X (2s)		
	Station memoriseren				X (4s)				
Menu Moto-Moto	Oproep Moto-Moto beantwoorden	X		X		X			
	Uitwisseling interfoon (van Moto-Moto naar Bestuurder-Passagier)*	X		X					
	Verbinding met Moto 1				X (2s)				
	Verbinding met Moto 2						X (2s)		
	Verbinding met Moto 3				X (4s)				
	Verbinding met Moto 4						X (4s)		
Setting	Modaliteit aansluiting (vanaf systeem uitgeschakeld)		X (4s)						
	Aansluiting interfoon Bestuurder- Passagier of "Universal Intercom"	X							
	Aansluiting Moto 1				X (2s)				
	Aansluiting Moto 2						X (2s)		
	Aansluiting Moto 3				X (4s)				
	Aansluiting Moto 4						X (4s)		
	Activering / desactivering menu Moto-Moto								X
	Aansluiting wissen**								X (4s)

* Druk tegelijkertijd op de toetsen.

**Met N-Com systeem in Modaliteit Aansluiting.