

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ N-COM BLUETOOTH KIT3 PLUS

| | | Клавиша | on | on | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▲▼ | ▲▼ |
|--|---|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Нажатие | Кратко | Длительно | Кратко | Длительно | Кратко | Длительно | Кратко | Длительно |
| Основные функции | Включение | | | X (2с) | | | | | | |
| | Выключение | | | X (5с) | | | | | | |
| | Увеличение громкости | | | | X | | | | | |
| | Уменьшение громкости | | | | | | X | | | |
| | Перемещение по меню (Base, Radio, Bike-Bike) | | | X (2с) | | | | | | |
| Опции с Bluetooth | Ответ на телефонный звонок | X | | | X | | X | | | |
| | Голосовой набор | | | X (4с) | | | | | | |
| | Завершение/ отклонение звонка | | | X (2с) | | | | | | |
| | Повторный набор предыдущего номера | | | | | | | | X | |
| | Соединение с мобильным телефоном | | | X (4с) | | | | | | |
| | Разъединение связи с мобильным телефоном | | | | | | | | | X (4с) |
| | Перевод звонка | | | | | | | | | X (4с) |
| | Активация функции конференц-связи | X | | | | | | | | |
| Раздел меню Base | Активация аудио устройства через кабель | | | | | X (2с) | | | | |
| | Деактивация аудио устройства через кабель | | | | | | X (2с) | | | |
| | Отключение A2DP устройства | | | | | | X (2с) | | | |
| | Проигрывание музыки (Play) | | | | | X (2с) | | | | |
| | Пауза (Pause) | | | | | X (2с) | | | | |
| | Следующий трек (Forward) | | | | | X (4с) | | | | |
| | Установка связи N-Com или связи "Универсальный интерком" | X | | | | | | | | |
| | Отключение связи N-Com или связи "Универсальный интерком" | X | | | | | | | | |
| Раздел меню Radio | Автопоиск новой радиостанции | | | | | X (2с) | | | | |
| | Перемещение по сохраненным радиостанциям | | | | | | X (2с) | | | |
| | Сохранить радиостанцию | | | | | X (4с) | | | | |
| Раздел меню "Водитель-Водитель" | Ответ на вызов в режиме "Водитель-Водитель" | X | | | X | | X | | | |
| | Переключение связи (из режима Водитель-Водитель в режим Водитель-Пассажир)* | X | | | X | | | | | |
| | Связь с мотоциклом 1 | | | | | X (2с) | | | | |
| | Связь с мотоциклом 2 | | | | | | X (2с) | | | |
| | Связь с мотоциклом 3 | | | | | X (4с) | | | | |
| | Связь с мотоциклом 4 | | | | | | X (4с) | | | |
| Настройка | Режим установки связи – система выключена | | | X (4с) | | | | | | |
| | Установка соединения "Водитель-Пассажир" или "Универсальный интерком" | X | | | | | | | | |
| | Соединение с мотоциклом 1 | | | | | X (2с) | | | | |
| | Соединение с мотоциклом 2 | | | | | | X (2с) | | | |
| | Соединение с мотоциклом 3 | | | | | X (4с) | | | | |
| | Соединение с мотоциклом 4 | | | | | | X (4с) | | | |
| | Включение/ выключение меню "Водитель-Водитель" | | | | | | | | | X |
| | Очистка настроек соединений** | | | | | | | | | X (4с) |

*Одновременное и краткое нажатие.

**Система N-Com должна находиться в режиме соединения.