

ESQUEMA RESUMEN DE LOS CONTROLES N-COM BX4 PLUS

		<i>Botón</i>	on	on	▲	▲	▼	▼	⬆	⬆
		<i>Presión</i>	Breve	Largo	Breve	Largo	Breve	Largo	Breve	Largo
Funciones Básicas	Encendido		X (2s)							
	Apagado		X (5s)							
	Subir el volumen				X					
	Bajar el volumen						X			
	Accionar Menú (Base, Radio, Moto-moto)			X (2s)						
Periférico Bluetooth	Respuesta llamada	X		X		X				
	Llamada vocal		X (4s)							
	Colgar/rechazar llamada		X (2s)							
	Repetición último número								X	
	Conexión teléfono		X (4s)							
	Desconexión teléfono									X (4s)
	Transferencia llamada									X (4s)
	Activación Conferencia	X								
Menú Base	Activación audio cavo				X (2s)					
	Desactivación audio cavo						X (2s)			
	Desconexión dispositivo A2PD						X (2s)			
	Accionar la reproducción musical (Play)				X (2s)					
	Función Pausa (Pause)				X (2s)					
	Pista siguiente (Forward)				X (4s)					
	Activar intercomunicador o 'Universal Intercom'	X								
	Desactivar intercomunicador o 'Universal Intercom'	X								
Menú Radio	Búsqueda automática nueva emisora				X (2s)					
	Cambio de emisora (ya memorizada)						X (2s)			
	Memorizar emisora				X (4s)					
Menú Moto-Moto	Respuesta llamada Moto-Moto	X		X		X				
	Intercambio intercomunicador (de Moto-Moto a Piloto-Pasajero)*	X		X						
	Conexión a Moto 1					X (2s)				
	Conexión a Moto 2						X (2s)			
	Conexión a Moto 3					X (4s)				
	Conexión a Moto 4						X (4s)			
Setting	Modo asociación (con sistema apagado)		X (4s)							
	Asociación intercomunicador Piloto-Pasajero o 'Universal Intercom'	X								
	Asociación Moto 1					X (2s)				
	Asociación Moto 2						X (2s)			
	Asociación Moto 3					X (4s)				
	Asociación Moto 4						X (4s)			
	Habilitación / Deshabilitación menú Moto-Moto									X
	Anular asociaciones**									X (4s)

* Pulsar contemporáneamente los botones.

** Con sistema N-Com en Modo Acoplamiento.