

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ N-COM VX4 PLUS

		Клавиша	on	on	▲	▲	▼	▼	▲▼	▲▼
		Нажатие	Кратко	Длительно	Кратко	Длительно	Кратко	Длительно	Кратко	Длительно
Основные функции	Включение			X (2с)						
	Выключение			X (5с)						
	Увеличение громкости				X					
	Уменьшение громкости						X			
	Перемещение по меню (Base, Radio, Bike-Bike)			X (2с)						
Опции с Bluetooth	Ответ на телефонный звонок	X			X		X			
	Голосовой набор			X (4с)						
	Завершение/ отклонение звонка			X (2с)						
	Повторный набор предыдущего номера								X	
	Соединение с мобильным телефоном			X (4с)						
	Разъединение связи с мобильным телефоном									X (4с)
	Перевод звонка									X (4с)
	Активация функции конференц-связи	X								
Раздел меню Base	Активация аудио устройства через кабель					X (2с)				
	Деактивация аудио устройства через кабель						X (2с)			
	Отключение A2DP устройства						X (2с)			
	Проигрывание музыки (Play)					X (2с)				
	Пауза (Pause)					X (2с)				
	Следующий трек (Forward)					X (4с)				
	Установка связи N-Com или связи "Универсальный интерком"	X								
	Отключение связи N-Com или связи "Универсальный интерком"	X								
Раздел меню Radio	Автопоиск новой радиостанции					X (2с)				
	Перемещение по сохраненным радиостанциям						X (2с)			
	Сохранить радиостанцию					X (4с)				
Раздел меню "Водитель-Водитель"	Ответ на вызов в режиме "Водитель-Водитель"	X			X		X			
	Переключение связи (из режима Водитель-Водитель в режим Водитель-Пассажир)*	X			X					
	Связь с мотоциклом 1					X (2с)				
	Связь с мотоциклом 2						X (2с)			
	Связь с мотоциклом 3					X (4с)				
	Связь с мотоциклом 4						X (4с)			
Настройка	Режим установки связи – система выключена			X (4с)						
	Установка соединения "Водитель-Пассажир" или "Универсальный интерком"	X								
	Соединение с мотоциклом 1					X (2с)				
	Соединение с мотоциклом 2						X (2с)			
	Соединение с мотоциклом 3					X (4с)				
	Соединение с мотоциклом 4						X (4с)			
	Включение/ выключение меню "Водитель-Водитель"									X
	Очистка настроек соединений**									X (4с)

*Одновременное и краткое нажатие.

**Система N-Com должна находиться в режиме соединения.