

ESQUEMA DOS COMANDOS N-COM BX4

		Tecla		+		-		+	
		on	on	Breve	Longa	Breve	Longa	Breve	Longa
		Pressão		Breve	Longa	Breve	Longa	Breve	Longa
Funções base	Conexão		X (2s)						
	Desconexão		X (5s)						
	Aumentar o volume			X					
	Diminuir o volume					X			
	Avançar o menu (base, rádio, A2DP)		X (2s)						
Periféricos Bluetooth	Atender à chamada	X		X		X			
	Chamada com viva-voz		X (4s)						
	Desligar/rejeitar a chamada		X (2s)						
	Chamar novamente último número chamado							X	
	Conexão ao celular		X(4s)						
	Desconectar Celular								X (4s)
	Transferência de chamada								X (4s)
	Ativar conferência	X							
Menu Base	Ativar áudio cabo				X (2s)				
	Desativar áudio cabo						X (2s)		
	Conectar o dispositivo A2DP				X (2s)				
	Desconectar o dispositivo A2PD						X (2s)		
	Iniciar a reprodução musical (Play)				X (2s)				
	Função pausa (Pause)				X (2s)				
	Faixa seguinte (Forward)				X (4s)				
	Ativar o intercomunicador	X							
	Desativar o intercomunicador	X							
Menu Rádio	Busca automática de nova emissora				X (2s)				
	Mudar a emissora (emissoras memorizadas)						X (2s)		
	Memorizar a emissora				X(4s)				
Menu moto-moto	Chamada atendida moto-moto	X		X		X			
	Troca Intercomunicação (de moto – moto para piloto-passageiro)*	X		X					
	Conectar à moto 1				X (2s)				
	Conectar à moto 2						X (2s)		
	Conectar à moto 3				X (4s)				
	Conectar à moto 4						X (4s)		
Programação	Modo sincronizado (com o sistema desligado)		X (4s)						
	Sincronização intercomunicador piloto - passageiro:	X							
	Interconectar com a moto 1				X (2s)				
	Interconectar com a moto 2						X (2s)		
	Interconectar com a moto 3				X (4s)				
	Interconectar com a moto 4						X (4s)		
	Ativar / Desativar o menu moto-moto								X
	Anular sincronização**								X (4s)

* Pressionar simultaneamente as teclas.

** Com o sistema N-Com em modo de sincronizado.