

TAULUKKO KOMENTOJEN YHTEENVETO N-COM BSL

- Vakioasetus -

		Näppäin	N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
Perustoiminnot	Käynnistys			2 sec				
	Sammutus			6 sec				
	Äänenvoimakkuuden lisääminen					X		
	Äänenvoimakkuuden laskeminen						X	
	Valojen hallintavalikko							2 sec
Bluetooth-laitteet	Puheluun vastaaminen	X	X			X	X	
	Äänipuhelu			2 sec				
	Edelliseen numeroon soittaminen				X			
	Suosikkinumeroon soittaminen	2 sec						
	Puhelun keskeytys/hylkääminen			2 sec				
	Puhelun siirto				2 sec			
	Laitteen manuaalinen päällekytkentä			2 sec				
	Laitteen manuaalinen pois päältä kytkentä						4 sec	
	Neuvottelutoiminnon päällekytkentä	X						
	Neuvottelutoiminnon pois päältä kytkentä	X						
Intercom	Päällekytkentä KANAVA 1	X						
	Intercom pois päältä kytkentä aktivoitu	X						
	Soitto KANAVA 2	x2						
	Soitto KANAVA 3	x3						
Musiikki Bluetooth / Johto	Käynnistä musiikin toisto (Play)			X				
	Pysäytys (Pause)			X				
	Seuraava raita (Forward)					2 sec		
	Edellinen raita (REW)						2 sec	
	A2DP-profiilin päällekytkentä			X				
	A2DP-profiilin pois päältä kytkentä			4 sec				
	Audiokaapelin aktivointi			x3				
	Audiokaapelin deaktivointi			x3				
Pikavalikko	Radion kytkeminen päälle			x2				
	Radion sammuttaminen			x2				
	Uuden aseman automaattihaku					2 sec		
	Aseman vaihto (jo muistissa)						2 sec	
	Aseman tallentaminen muistiin						4 sec	
Setting*	Liitântämuoto (järjestelmä pois päältä kytkettynä)			4 sec				
	RDS Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä						X	
	Smart Navi System Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä					2 sec		
	Lisäpuhelimien (tai laitteen) liitântä			2 sec				
	Liitântä KANAVA 1	X						
	Liitântä KANAVA 2	x2						
	Liitântä KANAVA 3	x3						
	Liitântä KANAVA 4**			X				
	Liitântä KANAVA 5**			x2				
	Liitântä KANAVA 6 **			x3				
Liitântöjen peruutus							4 sec	

*Kaikki Setting-toiminnot suoritetaan järjestelmän ollessa setting tilassa.

** Friends-konfigurointi aktivoituna.

- Friends-Konfigurointi -

		Näppäin	N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
Perustoiminnot	Käynnistys			2 sec				
	Sammutus			6 sec				
	Äänenvoimakkuuden lisääminen					X		
	Äänenvoimakkuuden laskeminen						X	
	Valojen hallintavalikko							2 sec
Bluetooth-laitteet	Puheluun vastaaminen	X	X			X	X	
	Äänipuhelu			2 sec				
	Edelliseen numeroon soittaminen				X			
	Suosikkinumeroon soittaminen	4 sec						
	Puhelun keskeytys/hylkääminen			2 sec				
	Puhelun siirto				2 sec			
	Laitteen manuaalinen päällekytkentä			2 sec				
	Laitteen manuaalinen pois päältä kytkentä					4 sec		
	Neuvottelutoiminnon päällekytkentä	X						
	Neuvottelutoiminnon pois päältä kytkentä	X						
Intercom	Päällekytkentä KANAVA 1	X						
	Intercom pois päältä kytkentä aktivoitu	X						
	Soitto KANAVA 2	x2						
	Soitto KANAVA 3	x3						
	Soitto KANAVA 4			X				
	Soitto KANAVA 5			x2				
	Soitto KANAVA 6			x3				
Musiikki Bluetooth / Johto	Käynnistä musiikin toisto (Play)			2 sec				
	Pysäytys (Pause)			2 sec				
	Seuraava raita (Forward)					2 sec		
	A2DP-profiilin päällekytkentä			2 sec				
	A2DP-profiilin pois päältä kytkentä						4 sec	
	Audiokaapelin aktivointi						2 sec	
	Audiokaapelin deaktivointi						2 sec	
Pikavalikko	Radion kytkeminen päälle		2 sec					
	Radion sammuttaminen		2 sec					
	Uuden aseman automaattihaku					2 sec		
	Aseman vaihto (jo muistissa)						2 sec	
	Aseman tallentaminen muistiin						4 sec	
Setting*	Liitäntämuoto (järjestelmä pois päältä kytkettyinä)			4 sec				
	RDS Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä						X	
	Smart Navi System Päällekytkentä / Pois päältä kytkentä					2 sec		
	Lisäpuhelimien (tai laitteen) liitäntä			2 sec				
	Liitäntä KANAVA 1	X						
	Liitäntä KANAVA 2	x2						
	Liitäntä KANAVA 3	x3						
	Liitäntä KANAVA 4**			X				
	Liitäntä KANAVA 5**			x2				
	Liitäntä KANAVA 6 **			x3				
Liitäntöjen peruutus							4 sec	

*Kaikki Setting-toiminnot suoritetaan järjestelmän ollessa setting tilassa.

** Friends-konfigurointi aktivoituna.