

ZBIRNA TABELA UKAZOV N-COM B5L

- Standardna Konfiguracija -

Tipka		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
Osnovne funkcije	Vklop sistema		2 sec				
	Izklop sistema		6 sec				
	Povečanje glasnosti				X		
	Zmanjšanje glasnosti					X	
	Upravljanje z lučmi						2 sec
Naprave Bluetooth	Odgovor na telefonski klic	X	X		X	X	
	Glasovni klic		2 sec				
	Klicanje zadnje izbrane številke			X			
	Klicanje priljubljene številke	2 sec					
	Prekinitvev / zavrnitev telefonskega klica		2 sec				
	Prenos klica			2 sec			
	Ročna povezava z napravo		2 sec				
	Ročna prekinitvev povezave z napravo				4 sec		
	Vklop funkcije konferenca	X					
	Izklop funkcije konferenca	X					
Interkom	Povezava KANALA 1	X					
	Prekinitvev aktivne interkom povezave	X					
	Klic za KANAL 2	x2					
	Klic za KANAL 3	x3					
Glasba Bluetooth / kabel	Začetek predvajanja (Play)		X				
	Premor (Pause)		X				
	Naslednji posnetek (Forward)				2 sec		
	Prejšnji posnetek (REW)					2 sec	
	Omogoči profil A2DP		X				
	Onemogoči profil A2DP		4 sec				
	Aktiviranje avdio signala preko kabla		x3				
	Prekinitvev avdio povezave preko kabla		x3				
Radio	Vklop radia		x2				
	Izklop radia		x2				
	Samodejno iskanje nove postaje				2 sec		
	Menjava postaje (pred-nastavljene postaje)					2 sec	
	Pred-nastavljene postaje					4 sec	
Nastavitve*	Seznanjanje z novo napravo (pri ugasnjem sistemu)		4 sec				
	Vklop / izklop funkcije RDS					X	
	Vlop / izklop funkcije »Smart Navi System«				2 sec		
	Seznanjanje za drugi telefon (ali napravo)		2 sec				
	Seznanjanje za KANAL 1	X					
	Seznanjanje za KANAL 2	x2					
	Seznanjanje za KANAL 3	x3					
	Seznanjanje za KANAL 4**		X				
	Seznanjanje za KANAL 5**		x2				
	Seznanjanje za KANAL 6**		x3				
Ponastavitev						4 sec	

* Vse seznanitve z Bluetooth napravami in druge nastavitve se izvajajo v načinu »Nastavitve«.

**Pri aktivni konfiguraciji PRIJATELJI (»FRIENDS«).

- Prijatelji Konfiguracija -

Tipka		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
Osnovne funkcije	Vklop sistema		2 sec				
	Izklop sistema		6 sec				
	Povečanje glasnosti				X		
	Zmanjšanje glasnosti					X	
	Upravljanje z lučmi						2 sec
Naprave Bluetooth	Odgovor na telefonski klic	X	X		X	X	
	Glasovni klic		2 sec				
	Klicanje zadnje izbrane številke			X			
	Klicanje priljubljene številke	4 sec					
	Prekinitev / zavrnitev telefonskega klica		2 sec				
	Prenos klica			2 sec			
	Ročna povezava z napravo		2 sec				
	Ročna prekinitev povezave z napravo				4 sec		
	Vklop funkcije konferenca	X					
	Izklop funkcije konferenca	X					
Interkom	Povezava KANALA 1	X					
	Prekinitev aktivne interkom povezave	X					
	Klic za KANAL 2	x2					
	Klic za KANAL 3	x3					
	Klic za KANAL 4		X				
	Klic za KANAL 5		x2				
	Klic za KANAL 6		x3				
Glasba Bluetooth / kabel	Začetek predvajanja (Play)			2 sec			
	Premor (Pause)			2 sec			
	Naslednji posnetek (Forward)				2 sec		
	Omogoči profil A2DP			2 sec			
	Onemogoči profil A2DP					4 sec	
	Aktiviranje avdio signala preko kabla					2 sec	
	Prekinitev avdio povezave preko kabla					2 sec	
Radio	Vklop radia	2 sec					
	Izklop radia	2 sec					
	Samodejno iskanje nove postaje				2 sec		
	Menjava postaje (pred-nastavljene postaje)					2 sec	
	Pred-nastavljene postaje					4 sec	
Nastavitve*	Seznanjanje z novo napravo (pri ugasnjem sistemu)		4 sec				
	Vklop / izklop funkcije RDS					X	
	Vlop / izklop funkcije »Smart Navi System«				2 sec		
	Seznanjanje za drugi telefon (ali napravo)		2 sec				
	Seznanjanje za KANAL 1	X					
	Seznanjanje za KANAL 2	x2					
	Seznanjanje za KANAL 3	x3					
	Seznanjanje za KANAL 4**		X				
	Seznanjanje za KANAL 5**		x2				
	Seznanjanje za KANAL 6**		x3				
Ponastavitev						4 sec	

* Vse seznanitve z Bluetooth napravami in druge nastavitve se izvajajo v načinu »Nastavitve«.

**Pri aktivni konfiguraciji PRIJATELJI (»FRIENDS«).