

## SOUHRNNÁ TABULKA ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ N-COM B601 X SERIES

<i>Tlačítko</i>		<b>n</b>	▲	▼	▲ + ▼
<b>Základní funkce</b>	Zapnutí	<b>2 sec</b>			
	Vypnutí	<b>6 sec</b>			
	Zvýšení hlasitosti		<b>X</b>		
	Snížení hlasitosti			<b>X</b>	
<b>Bluetooth zařízení</b>	Zvednout hovor*	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
	Hlasitý odposlech	<b>2 sec</b>			
	Menu rychlého vytáčení**	<b>X</b>		<b>X</b>	
	Zavěsit / odmítnout hovor	<b>2 sec</b>			
	Ruční připojení	<b>2 sec</b>			
	Aktivace konferenčního hovoru KANÁL 1	<b>X</b>			
	Aktivace konferenčního hovoru KANÁL 2	<b>x2</b>			
	Aktivace konferenčního hovoru KANÁL 3	<b>x3</b>			
Vypnutí funkce konferenčního hovoru	<b>X</b>				
<b>HUBA skrze Bluetooth</b>	Přehrát hudbu (Play)		<b>2 sec</b>		
	Pozastavit (Pause)		<b>2 sec</b>		
	Další stopa (vpřed)		<b>4 sec</b>		
	Předchozí stopa (REW)			<b>4 sec</b>	
	Sdílení A2DP hudby		<b>2 sec</b>		
<b>N-Com Intercom (900/600 series)</b>	Spojení KANÁL 1	<b>X</b>			
	Odpojení aktivního interkomu	<b>X</b>			
	Volání KANÁL 2	<b>x2</b>			
	Volání KANÁL 3	<b>x3</b>			

\*Stiskněte jakékoli tlačítko na klávesnici N-Com.

\*\*Stiskněte tlačítka zároveň.