

TAULUKKO KOMENTOJEN YHTEENVETO N-COM B902L R SERIES

| | <i>Avain</i> | n | on | ▲ | ▼ | ▲ + ▼ |
|-----------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Perustoiminnot | Käynnistys | | 2 sec | | | |
| | Sammutus | | 6 sec | | | |
| | Äänenvoimakkuuden lisääminen | | | X | | |
| | Äänenvoimakkuuden laskeminen | | | | X | |
| | Valojen hallintavalikko | | | | | 2 sec |
| | Laiteparin muodostuksen valikko*** | | | 4 sec | | |
| | Konfigurointivalikko | | | | | 4 sec |
| Bluetooth-laitteet | Puheluun vastaaminen* | X | X | X | X | |
| | Äänipuhelu | | 2 sec | | | |
| | Pikavalinta-valikko** | X | X | | | |
| | Puhelun keskeytys/hylkääminen | | 2 sec | | | |
| | Laitteen manuaalinen päällekytkentä | | 2 sec | | | |
| | Puhelinkokouksen aktivointi KANAVA 1 | X | | | | |
| | Puhelinkokouksen aktivointi KANAVA 2 | x2 | | | | |
| | Puhelinkokouksen aktivointi KANAVA 3 | x3 | | | | |
| | Neuvottelutoiminnon pois päältä kytkentä | X | | | | |
| Musiikki Bluetooth / Johto | Käynnistä musiikin toisto (Play) | | X | | | |
| | Pysäytys (Pause) | | X | | | |
| | Seuraava raita (Forward) | | | 2 sec | | |
| | Edellinen raita (REW) | | | | 2 sec | |
| | Musiikin jakaminen A2DP | | X | | | |
| | Audiokaapelin aktivointi | | x3 | | | |
| | Audiokaapelin deaktivointi | | x3 | | | |
| N-Com Intrcom (900 -sarja) | Päällekytkentä KANAVA 1 | X | | | | |
| | Intercom pois päältä kytkentä aktivoitu | X | | | | |
| | Soitto KANAVA 2 | x2 | | | | |
| | Soitto KANAVA 3 | x3 | | | | |
| | Group intercom-kokousyhteys | 2 sec | | | | |
| | Group Intercom-yhteyden katkaisu | X | | | | |
| Pikavalikko | Radion kytkeminen päälle | | x2 | | | |
| | Radion sammuttaminen | | x2 | | | |
| | Uuden aseman automaattihaku | | | 2 sec | | |
| | Aseman vaihto (jo muistissa) | | | | 2 sec | |
| | Aseman tallentaminen muistiin | | | | | 4 sec |

*Paina mitä tahansa näppäintä N-Com:n näppäimistöltä.

**Paina näppäimiä samanaikaisesti.

***Kun järjestelmä on pois päältä.