

ESQUEMA RESUMEN DE LOS CONTROLES N-COM MULTI 3

		<i>Botón</i>		<i>▲</i>		<i>▼</i>		<i>◀▶</i>	
		<i>Presión</i>	on Breve	on Largo	Breve	Largo	Breve	Largo	Breve
Funciones Básicas	Encendido		X (2s)						
	Apagado		X (4s)						
	Subir el volumen			X					
	Bajar el volumen					X			
	Accionar Menú (Base, Radio, Moto-moto)		X (2s)						
Periférico Bluetooth	Respuesta llamada	X		X		X			
	Llamada vocal		X (4s)						
	Colgar/rechazar llamada		X (2s)						
	Repetición último número							X	
	Conexión teléfono		X (4s)						
	Desconexión teléfono								X (4s)
	Transferencia llamada								X (4s)
	Activación Conferencia	X							
Menú Base	Activación audio cavo				X (2s)				
	Desactivación audio cavo					X (2s)			
	Conexión dispositivo A2DP				X (2s)				
	Desconexión dispositivo A2DP					X (2s)			
	Accionar la reproducción musical (Play)				X (2s)				
	Función Pausa (Pause)				X (2s)				
	Pista siguiente (Forward)				X (4s)				
	Activar intercomunicador o Universal Intercom	X							
	Desactivar intercomunicador o Universal Intercom	X							
Menú Radio	Búsqueda automática nueva emisora				X (2s)				
	Cambio de emisora (ya memorizada)					X (2s)			
	Memorizar emisora				X (4s)				
Menú Moto-Moto	Respuesta llamada Moto-Moto	X		X		X			
	Intercambio intercomunicador (de Moto-Moto a Piloto-Pasajero)*	X		X					
	Conexión a Moto 1				X (2s)				
	Conexión a Moto 2					X (2s)			
	Conexión a Moto 3				X (4s)				
	Conexión a Moto 4					X (4s)			
Setting	Modo asociación (con sistema apagado)		X (4s)						
	Asociación intercomunicador Piloto-Pasajero o Universal Intercom	X							
	Asociación Moto 1				X (2s)				
	Asociación Moto 2					X (2s)			
	Asociación Moto 3				X (4s)				
	Asociación Moto 4					X (4s)			
	Habilitación / Deshabilitación menú Moto-Moto								X
	Anular asociaciones**								X (4s)

* Pulsar contemporáneamente los botones.

** Con sistema N-Com en Modo Acoplamiento.