

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Ε -COM MULTI 3

		<b>Πλήκτρο</b>								
		<b>οn</b>	<b>οn</b>	<b>▲</b>	<b>▲</b>	<b>▼</b>	<b>▼</b>	<b>⬆</b>	<b>⬆</b>	
		<b>Πάτημα</b>	<b>Σύντομο</b>	<b>Μακρύ</b>	<b>Σύντομο</b>	<b>Μακρύ</b>	<b>Σύντομο</b>	<b>Μακρύ</b>	<b>Σύντομο</b>	<b>Μακρύ</b>
<b>Βασικές Λειτουργίες</b>	Ενεργοποίηση		X (2s)							
	Απενεργοποίηση		X (4s)							
	Αύξηση έντασης ήχου			X						
	Μείωση έντασης ήχου					X				
	Πλοήγηση Μενού (Base, Radio, Moto-moto)			X (2s)						
<b>Περιφερειακά Bluetooth</b>	Απάντηση κλήσης	X		X		X				
	Φωνητική κλήση		X (4s)							
	Τερματισμός/ άρνηση κλήσης		X (2s)							
	Επανάκληση τελευταίου αριθμού							X		
	Σύνδεση τηλεφώνου		X (4s)							
	Αποσύνδεση τηλεφώνου									X (4s)
	Μεταφορά κλήσης									X (4s)
	Ενεργοποίηση συνεδριακής συνομιλίας	X								
<b>Μενού Base</b>	Ενεργοποίηση καλωδίου ήχου				X (2s)					
	Απενεργοποίηση καλωδίου ήχου						X (2s)			
	Σύνδεση συσκευής A2DP				X (2s)					
	Αποσύνδεση συσκευής A2DP						X (2s)			
	Εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής (Play)				X (2s)					
	Λειτουργία Παύσης (Pause)				X (2s)					
	Επόμενο κομμάτι (Forward)				X (4s)					
	Ενεργοποίηση ενδοεπικοινωνίας ή "Universal Intercom"	X								
	Απενεργοποίηση ενδοεπικοινωνίας ή "Universal Intercom"	X								
	<b>Μενού Radio</b>	Αυτόματη αναζήτηση καινούργιου σταθμού				X (2s)				
Αλλαγή σταθμού (σταθμοί στη μνήμη)							X (2s)			
Απομνημόνευση σταθμού					X (4s)					
<b>Μενού Μότο-Μότο</b>	Απάντηση κλήσης Μότο-Μότο	X		X		X				
	Αλλαγή ενδοεπικοινωνίας (από Μοτοσικλέτα-Μοτοσικλέτα σε Οδηγό-Επιβάτη)*	X		X						
	Σύνδεση με Μοτοσικλέτα 1				X (2s)					
	Σύνδεση με Μοτοσικλέτα 2						X (2s)			
	Σύνδεση με Μοτοσικλέτα 3				X (4s)					
	Σύνδεση με Μοτοσικλέτα 4						X (4s)			
<b>Ρύθμιση</b>	Λειτουργία αναγνώρισης (από σύστημα απενεργοποιημένο)		X (4s)							
	Αναγνώριση Ενδοεπικοινωνίας Οδηγός- Επιβάτης ή "Universal Intercom"	X								
	Αναγνώριση Μοτοσικλέτας 1				X (2s)					
	Αναγνώριση Μοτοσικλέτας 2						X (2s)			
	Αναγνώριση Μοτοσικλέτας 3				X (4s)					
	Αναγνώριση Μοτοσικλέτας 4						X (4s)			
	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση μενού Μότο-Μότο									X
	Ακύρωση αναγνωρίσεων**									X (4s)

\*Πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα "οn" και "▲".

\*\* Με το σύστημα N-Com σε Λειτουργία Αναγνώρισης.