

ESQUEMA DOS COMANDOS N-COM M1

<i>Tecla</i>		on	+	-	+ -	ESS
Funções Base	Ligação	X (3s)				
	Desligamento	X (4s)				
	Aumento Volume		X			
	Diminuição Volume			X		
	Ativar / Desativar áudio cabo*	X		X		
	Ativar o intercomunicador	X				
	Desativar o intercomunicador	X				
	Ligação ESS					X
	Desligamento ESS					X
	Ativação/Desativação das Luzes de Travagem de Emergência					X
Periféricos Bluetooth	Resposta à chamada	X	X	X		
	Chamada de voz	X (2s)				
	Desligar/rejeitar a chamada	X (2s)				
	Chamar novamente último número				X	
	Conexão telemóvel	X (2s)				
	Destac. Telemóvel				X (4s)	
	Transferência chamada				X (4s)	
	Activação Conferência	X				
Leitor musical	Desconectar o dispositivo A2PD			X (2s)		
	Iniciar a reprodução musical (Play)		X (2s)			
	Função pausa (Pause)		X (2s)			
	Faixa seguinte (Forward)		X (4s)			
Programação	Modo sincronizado (com o sistema desligado)	X (4s)				
	Sincronização intercomunicador piloto-passageiro**	X				
	Anular sincronização**				X (4s)	

* Pressionar simultaneamente as teclas.

** Com o sistema N-Com em modo de sincronizado.