

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COMMANDES N-COM BX4 PLUS

		Touche		▲		▼		⬆		⬇	
		on	on	Bref	Long	Bref	Long	Bref	Long	Bref	Long
		Appui		Bref	Long	Bref	Long	Bref	Long	Bref	Long
Fonctions Base	Marche		X (2s)								
	Arrêt		X (5s)								
	Augmentation volume			X							
	Diminution volume					X					
	Défilement Menu (Base, Radio, Moto-moto)		X (2s)								
Périphérique Bluetooth	Réponse appel	X		X		X					
	Appel vocal		X (4s)								
	Raccrochage/refus appel		X (2s)								
	Rappel dernier numéro							X			
	Connexion téléphone		X (4s)								
	Déconnexion téléphone									X (4s)	
	Transfert appel									X (4s)	
	Activation conférence	X									
Menu Base	Activation audio câble				X (2s)						
	Désactivation audio câble						X (2s)				
	Déconnexion dispositif A2PD						X (2s)				
	Marche lecture musicale (<i>Play</i>)				X (2s)						
	Fonction Pause (<i>Pause</i>)				X (2s)						
	Piste suivante (<i>Forward</i>)				X (4s)						
	Activation interphone ou Universal Intercom	X									
	Désactivation interphone ou Universal Intercom	X									
Menu radio	Recherche automatique nouvelle station				X (2s)						
	Modification station (stations mémorisées)						X (2s)				
	Enregistrement station				X (4s)						
Menu Moto-Moto	Réponse appel Moto-Moto	X		X		X					
	Basculement interphone (de Moto-Moto à Pilote-Passager)*	X		X							
	Connexion à Moto 1				X (2s)						
	Connexion à Moto 2						X (2s)				
	Connexion à Moto 3				X (4s)						
	Connexion à Moto 4						X (4s)				
Réglage	Mode couplage (avec système éteint)		X (4s)								
	Couplage interphone Pilote-Passager ou Universal Intercom	X									
	Couplage Moto 1				X (2s)						
	Couplage Moto 2						X (2s)				
	Couplage Moto 3				X (4s)						
	Couplage Moto 4						X (4s)				
	Activation/désactivation menu Moto-Moto										X
	Suppression couplages**										X (4s)

*Appuyez simultanément sur les touches.

**Avec système N-Com en Mode Couplage.