

CONNEXION VIA BLUETOOTH AU SYSTÈME AUDIO BMW TFT - ÉDITION 2018

BMW TFT : ÉDITION 2018

N-Com : système B1.4, B1, BX1, version micrologiciel 1.07

Le système N-Com est compatible avec le nouveau système audio Bluetooth installé sur la BMW. Après avoir appairé et connecté le système N-Com à la moto, il est possible d'entendre dans le casque tous les signaux audio provenant de la BMW.

UTILISATION SIMPLE

1. Appuyez sur le bouton "MENU" de la BMW.
2. Appuyez vers la droite sur le multi-contrôleur and sélectionnez « Configuration ».
3. Appuyez vers le bas sur le multi-contrôleur and sélectionnez : Connexions >> Casque du pilote >> Connecter un nouveau casque pilote.
4. Placer le système N-Com en mode « Réglage » (consulter le manuel d'instructions N-Com).
5. Après quelques secondes, le dispositif N-Com est détecté. Sélectionner le dans la liste et appuyez vers la droite sur le multi-contrôleur pour finaliser la connexion avec la BMW.
6. À partir de ce moment, tout l'audio de la moto est transmis dans le casque.

L'appairage est enregistré par le casque et la moto et ne sera pas perdu lorsque ces derniers sont éteints. À chaque prochaine utilisation, après le démarrage de la BMW et du système N-Com, la connexion est automatique.

CONNEXION DU TÉLÉPHONE

Pour utiliser le téléphone en voyage, il est recommandé de l'appairer directement au système audio de la moto (voir le manuel d'instructions de la moto). Les appels seront ainsi transmis dans le casque. La réponse aux appels entrants doit être faite en utilisant les commandes de la BMW.

UTILISATION DOUBLE

Pour se connecter au système audio de la BMW et maintenir la connexion interphonique via Bluetooth activée avec le passager, veuillez suivre la procédure suivante.

1. Appairer le système N-Com du casque Pilote à la moto comme cela est décrit au paragraphe précédent (points 1-5).
2. Appairer le système N-Com du casque Passager à la moto. Appuyez sur le bouton "MENU" de la BMW. Appuyez vers la droite sur le multi-contrôleur and sélectionnez « Configuration ». Appuyez vers le bas sur le multi-contrôleur and sélectionnez : Connexions >> Casque du pilote >> Connecter un nouveau casque passager.
3. Placer le système N-Com en mode « Réglage » (consulter le manuel d'instructions N-Com).
4. Après quelques secondes, le dispositif N-Com est détecté. Sélectionner le dans la liste et appuyez vers la droite sur le multi-contrôleur pour finaliser la connexion avec la BMW.
5. À partir de ce moment, tout l'audio de la moto est transmis dans le casque.

L'appairage est enregistré par le casque et la moto et ne sera pas perdu lorsque ces derniers sont éteints. À chaque prochaine utilisation, après le démarrage de la BMW et du système N-Com, la connexion est automatique.

FONCTION INTERPHONE

Pour utiliser la connexion interphonique Pilote-Passager lors de la connexion au système audio de la BMW, suivre la procédure suivante.

1. Appairer et connecter les systèmes N-Com du casque Pilote et du casque Passager (consulter le manuel d'instructions N-Com).
2. Pour activer la conversation interphonique Pilote-Passager, appuyer brièvement sur la touche « on » (voir le manuel d'instructions N-Com). L'audio provenant de la moto est interrompu et l'interphone est activé. À l'inverse, en interrompant l'interphone (appuyer brièvement sur la touche « on »), le pilote et le passager recommencent à entendre dans le casque l'audio provenant de la moto.

Remarque : lors de la connexion interphonique entre les deux casques, **il n'est pas** possible d'écouter l'audio provenant de la moto.

CONNEXION DU TÉLÉPHONE

Dans cette configuration, il n'est pas possible de maintenir la connexion au téléphone activée.