

## BLUETOOTH POVEZAVA Z AVDIO SISTEMOM NA MOTOCIKLU BMW TFT – MODELNO LETO 2018

**BMW TFT:** modelno leto 2018

**N-Com:** za sisteme B1.4, B1, BX1, s programsko opremo 1.07

Komunikacijski sistem N-Com je kompatibilen z novim Bluetooth avdio sistemom, ki je vgrajen na motocikle BMW – modelno leto 2018. Po seznanitvi in vzpostavitvi povezave sistema N-Com z vgrajenim avdio sistemom na motociklu, boste lahko v čeladi poslušali vse avdio informacije, posredovane z motocikla.

### **INDIVIDUALNA UPORABA**

1. Na BMW-jevi kontrolni plošči pritisnite tipko "MENU".
2. Več-funkcijski krmilnik premaknite v desno in izberite "Settings" (*nastavitve*).
3. Zavrtite Več-funkcijski krmilnik za premik po meniju navzdol in izberite naslednje zaporedje: Connections (*povezave*) >> Rider helmet (*voznikova čelada*) >> Connect new rider helmet (*poveži novo voznikovo čelado*).
4. Sistem N-Com nastavite v meni »Setting« (*nastavitve*) (prosimo, glejte navodila za uporabo sistema N-Com).
5. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. Potrdite ga na seznamu prepoznanih naprav, za dokončanje operacije povezovanja z BMW-jem pa nato Več-funkcijski krmilnik premaknite v desno.
6. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.

Prepoznava naprav je shranjena tako v čeladi, kot tudi na motorju in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na BMW in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.

### **POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM**

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo vam priporočamo, da ga seznanite neposredno z avdio sistemom na motorju (glejte navodila za uporabo motornega kolesa). Na ta način bodo klici posredovani v čelado, na dohodne klice pa se boste lahko odzivali z uporabo nadzorne plošče na motorju.

## UPORABA SISTEMA V PARU

Za povezavo z avdio sistemom na BMW in sočasno uporabo Bluetooth interkom povezave s sopotnikom, sledite naslednjemu postopku:

1. Izvedite postopek prepoznavne sistema N-Com na voznikovi čeladi z avdio sistemom na motorju, kot je to opisano v zgornjem poglavju (točke od 1-5).
2. Izvedite postopek prepoznavne sistema N-Com na sopotnikovi čeladi z avdio sistemom na motorju. Več-funkcijski krmilnik premaknite v desno in izberite "Settings" (*nastavitve*). Zavrtite Več-funkcijski krmilnik za premik po meniju navzdol in izberite naslednje zaporedje: Connections (*povezave*) >> Passenger helmet (*sopotnikova čelada*) >> Connect new passenger helmet (*poveži novo sopotnikovo čelado*).
3. Sistem N-Com nastavite v meni "Setting - Nastavitve" (prosimo, glejte navodila za uporabo sistema N-Com).
4. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. Potrdite ga na seznamu prepoznanih naprav, za dokončanje operacije povezovanja z BMW-jem pa nato Več-funkcijski krmilnik premaknite v desno.
5. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.

Prepoznavna naprav je shranjena tako v čeladi kot tudi na motorju in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na BMW in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.

## FUNKCIJA INTERKOM

Za uporabo interkom povezave voznika s sopotnikom v navezi z avdio sistemom BMW, sledite naslednjemu postopku:

1. Izvedite postopek prepoznavne za sistema N-Com na voznikovi in sopotnikovi čeladi ter ju povežite (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).
2. Za aktiviranje interkom povezave voznika s sopotnikom na kratko pritisnite tipko "ON" (glejte navodila za uporabo sistema N-Com). Aktivirana interkom povezava začasno prekine avdio signal z motorja. **S ponovnim kratkim pritiskom na tipko "on" boste prekinili interkom povezavo, voznik in sopotnik pa bosta lahko znova poslušala avdio signal, predvajan z motorja.**

**Opomba:** Pri aktivni interkom povezavi dveh čelad **ni mogoče** poslušati avdio informacij z motorja.

## POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM

V tej konfiguraciji aktivna povezava z mobilnim telefonom ni mogoča.