

## BLUETOOTH POVEZAVA Z AVDIO SISTEMOM NA MOTOCIKLU KTM

**KTM:** 1290 SUPER ADVENTURE S, 1290 SUPER ADVENTURE R, 1290 SUPER DUKE GT (2019)

**N-Com:** za sisteme B601 s programsko opremo 1.0

Komunikacijski sistem N-Com B601 je kompatibilen z Bluetooth avdio sistemom, ki je vgrajen na motocikle KTM. Po seznanitvi in vzpostavitvi povezave sistema N-Com z vgrajenim avdio sistemom na motociklu, boste lahko v čeladi poslušali vse avdio informacije, posredovane z motocikla.

### **INDIVIDUALNA UPORABA**

Najprej poskrbite, da je:

- motocikel zaustavljen;
- sistem KTM MY RIDE vklopljen;
- funkcija brezžičnega vmesnika (Wireless Interface) vklopljena.

1. Z gumboma "UP" ali "DOWN" se pomaknite na opcijo "SETUP" in s pritiskom na tipko "SET" potrdite izbiro.
2. Z gumboma "UP" ali "DOWN" izberite opcijo "BLUETOOTH" in s pritiskom na tipko "SET" potrdite izbiro.
3. Z gumboma "UP" ali "DOWN" izberite opcijo "RIDER HEADSET" in s pritiskom na tipko "SET" potrdite izbiro.
4. Ponovno pritisnite na tipko »SET« za potrditev izbire.
5. Sistem N-Com nastavite v meni »Configuration« in izberite menijsko postavko »Mobile pairing« (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).
6. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. S tipko »SET« ga izberite na seznamu. S ponovnim pritiskom na tipko »SET« potrdite izbiro.
7. Sistema sta zdaj seznanjena. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.

Prepoznavna naprav je shranjena tako v čeladi, kot tudi na motociklu in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na KTMu in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.

### **POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM**

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo priporočamo, da ga seznanite neposredno z avdio sistemom na motorju (glejte navodila za uporabo motornega kolesa). Na ta način bodo klici posredovani v čelado, na dohodne klice pa se boste lahko odzivali z uporabo KTMove nadzorne plošče.

## UPORABA SISTEMA V PARU

Za povezavo z avdio sistemom na motociklu KTM in sočasno uporabo Bluetooth interkom povezave s sopotnikom, sledite naslednjemu postopku:

Najprej poskrbite, da je:

- motocikel zaustavljen;
- sistem KTM MY RIDE vklopljen;
- funkcija brezžičnega vmesnika (Wireless Interface) vklopljena.

1. Izvedite postopek prepoznavanja sistema N-Com na voznikovi čeladi z avdio sistemom na motociklu, kot je to opisano v zgornjem poglavju (točke od 1-6).
2. Izvedite postopek prepoznavanja sistema N-Com na sopotnikovi čeladi z avdio sistemom na motorju. Na KTMovi nadzorni plošči se z gumboma "UP" ali "DOWN" pomaknite na opcijo "SETUP" in s pritiskom na tipko "SET" potrdite izbiro.
3. Z gumboma "UP" ali "DOWN" izberite opcijo "BLUETOOTH" in s pritiskom na tipko "SET" potrdite izbiro.
4. Z gumboma "UP" ali "DOWN" izberite opcijo "HEADSET PILLION" in s pritiskom na tipko "SET" potrdite izbiro.
5. Ponovno pritisnite na tipko »SET« za potrditev izbire.
6. Sistem N-Com nastavite v meni »Configuration« in izberite menijsko postavko »Mobile pairing« (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).
7. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. S tipko »SET« ga izberite na seznamu. S ponovnim pritiskom na tipko »SET« potrdite izbiro.
8. Sistema sta zdaj seznanjena. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.

Prepoznavanje naprav je shranjeno tako v čeladi, kot tudi na motociklu in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na KTMu in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.

## FUNKCIJA INTERKOM

Za uporabo interkom povezave voznika s sopotnikom v navezi z avdio sistemom KTM, sledite naslednjemu postopku:

1. Izvedite postopek prepoznavanja za sistema N-Com na voznikovi in sopotnikovi čeladi ter ju povežite (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).
2. Po izvedeni proceduri prepoznavanja naprav je interkom povezava med čeladama vzpostavljena.

**IZKLOP INTERKOM POVEZAVE:** na eni izmed čelad na kratko pritisnite tipko "n" (pri sistemih serije »S« na kratko pritisnite tipko »ON«). Avdio signal iz motocikla bo ponovno aktiviran in sočasno posredovan v obe čeladi.

**VKLOP INTERKOM POVEZAVE:** na obeh čeladah za 2 sekundi pritisnite tipko "▲", s čimer boste prekinili aktivno avdio povezavo z motociklom. Nato na eni izmed čelad na kratko pritisnite tipko »n« (na sistemih B601 S na kratko pritisnite tipko »ON«) za vzpostavitev interkom povezave.

**Opomba:** Pri aktivni interkom povezavi dveh čelad **ni mogoče** poslušati avdio informacij z motorja.

**Opomba:** Če je mobilni telefon povezan s sistemom N-Com kot glavni telefon, je mogoče tudi klicanje in sprejemanje klicev medtem, ko poslušate avdio signal z motorja.

## POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo priporočamo, da ga seznanite neposredno z avdio sistemom na motorju (glejte navodila za uporabo motornega kolesa). Na ta način bodo klici posredovani v čelado, na dohodne klice pa se boste lahko odzivali z uporabo KTMove nadzorne plošče.