

BLUETOOTH KIT3 PLUS - TABLICA S POPISOM KONTROLA

		<i>Tipka</i>	on	on	▲	▲	▼	▼	▲▼	▲▼
		<i>Pritisak</i>	kratko	dugo	kratko	dugo	kratko	dugo	kratko	dugo
Osnovne funkcije	Uključivanje			X (2s)						
	Isključivanje			X (5s)						
	Pojačavanje zvuka				X					
	Stišavanje zvuka						X			
	Meni (Base, Radio, Bike to Bike)			X (2s)						
Bluetooth	Odgovor na poziv	X			X		X			
	Glasovni poziv			X (4s)						
	Prekid/odbijanje tel. poziva			X (2s)						
	Ponovno biranje zadnjeg broja								X	
	Povezivanje s mobitelom			X (4s)						
	Prekidanje veze s mobitelom									X (4s)
	Preusmjerenje poziva									X (4s)
	Aktivacija konferencijskog načina	X								
Osnovni meni	Aktivacija zvuka putem kabla					X (2s)				
	Deaktivacija zvuka putem kabla						X (2s)			
	Isključivanje A2PD uređaja						X (2s)			
	Sviranje glazbe (Play)					X (2s)				
	Pauza (Pause)					X (2s)				
	Sljedeća pjesma (Forward)					X (4s)				
	Aktivacija N-Com intercoma ili Univerzalnog Intercoma	X								
	Deaktivacija N-Com intercoma ili Univerzalnog Intercoma	X								
Radio meni	Automatsko traženje nove stanice					X (2s)				
	Promjena memorirane stanice						X (2s)			
	Memoriranje stanice					X (4s)				
Meni za vezu bike-to-bike	Odgovor na poziv bike-to-bike	X			X		X			
	Izmjena intercoma (sa bike-to-bike na vozač-suvozač)*	X			X					
	Veza s motociklom 1					X (2s)				
	Veza s motociklom 2						X (2s)			
	Veza s motociklom 3					X (4s)				
	Veza s motociklom 4						X (4s)			
Postavke	Način uparivanja - sistem isključen			X (4s)						
	'Vozač-suvozač' ili 'Univerzalni Intercom' uparivanje	X								
	Povezivanje s motociklom 1					X (2s)				
	Povezivanje s motociklom 2						X (2s)			
	Povezivanje s motociklom 3					X (4s)				
	Povezivanje s motociklom 4						X (4s)			
	aktivacija/deaktivacija menija Bike-to-Bike									X
	Brisanje uparivanja**									X (4s)

*Kratko pritisnite istovremeno.

**S N-Com sistemom u načinu uparivanja.