

## ZBIRNA TABELA UKAZOV N-COM B901L R SERIES

		Tipka	n	on	▲	▼	▲ + ▼
<b>Osnovne funkcije</b>	Vklop sistema			2 sec			
	Izklop sistema			6 sec			
	Povečanje glasnosti				X		
	Zmanjšanje glasnosti					X	
	Upravljanje z lučmi ESS						2 sec
<b>Naprave Bluetooth</b>	Odgovor na telefonski klic*	X	X	X	X		
	Glasovni klic			2 sec			
	Meni za hitro klicanje **	X	X				
	Prekinitev / zavrnitev telefonskega klica			2 sec			
	Ročna povezava z napravo			2 sec			
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 1	X					
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 2	x2					
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 3	x3					
	Izklop funkcije konferenca	X					
<b>Glasba Bluetooth / kabel</b>	Začetek predvajanja (Play)			X			
	Premor (Pause)			X			
	Naslednji posnetek (Forward)				2 sec		
	Prejšnji posnetek (REW)					2 sec	
	Skupna raba glasbe A2DP			X			
	Aktiviranje avdio signala preko kabla			x3			
	Prekinitev avdio povezave preko kabla			x3			
<b>Interkom N-Com (serija 900)</b>	Povezava KANALA 1	X					
	Prekinitev aktivne interkom povezave	X					
	Klic za KANAL 2	x2					
	Klic za KANAL 3	x3					
	Povezava skupinskega interkoma			2 sec			
	Prekinitev povezave skupinskega interkoma	X					
<b>Radio</b>	Vklop radia			x2			
	Izklop radia			x2			
	Samodejno iskanje nove postaje				2 sec		
	Menjava postaje (pred-nastavljene postaje)					2 sec	
	Shranjevanje postaje (pred-nastavljene postaje)						4 sec

\*Pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici N-Com.

\*\*Tipki pritisnite sočasno.