

## TAULUKKO KOMENTOJEN YHTEENVETO N-COM B901 R SERIES

		<i>Avain</i>	n	on	▲	▼	▲ + ▼
<b>Perustoiminnot</b>	Käynnistys			2 sec			
	Sammutus			6 sec			
	Äänenvoimakkuuden lisääminen				X		
	Äänenvoimakkuuden laskeminen					X	
<b>Bluetooth-laitteet</b>	Puheluun vastaaminen*	X	X	X	X	X	
	Äänipuhelu			2 sec			
	Pikavalinta-valikko**	X	X				
	Puhelun keskeytys/hylkääminen			2 sec			
	Laitteen manuaalinen päällekytkentä			2 sec			
	Puhelinkokouksen aktivointi KANAVA 1	X					
	Puhelinkokouksen aktivointi KANAVA 2	x2					
	Puhelinkokouksen aktivointi KANAVA 3	x3					
	Neuvottelutoiminnon pois päältä kytkentä	X					
<b>Musiikki Bluetooth / Johto</b>	Käynnistä musiikin toisto (Play)			X			
	Pysäytys (Pause)			X			
	Seuraava raita (Forward)				2 sec		
	Edellinen raita (REW)					2 sec	
	Musiikin jakaminen A2DP			X			
	Audiokaapelin aktivointi			x3			
	Audiokaapelin deaktivointi			x3			
<b>N-Com Intrcom (900 -sarja)</b>	Päällekytkentä KANAVA 1	X					
	Intercom pois päältä kytkentä aktivoitu	X					
	Soitto KANAVA 2	x2					
	Soitto KANAVA 3	x3					
	Group intercom-kokousyhteys			2 sec			
	Group Intercom-yhteyden katkaisu	X					
<b>Pikavalikko</b>	Radion kytkeminen päälle			x2			
	Radion sammuttaminen			x2			
	Uuden aseman automaattihaku				2 sec		
	Aseman vaihto (jo muistissa)					2 sec	
	Aseman tallentaminen muistiin					4 sec	

\*Paina mitä tahansa näppäintä N-Com:n näppäimistöltä.

\*\*Paina näppäimiä samanaikaisesti.