

ZBIRNA TABELA UKAZOV N-COM B901 R SERIES

		Tipka	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Osnovne funkcije	Vklop sistema			2 sec			
	Izklop sistema			6 sec			
	Povečanje glasnosti				X		
	Zmanjšanje glasnosti					X	
Naprave Bluetooth	Odgovor na telefonski klic*	X	X	X	X	X	
	Glasovni klic			2 sec			
	Meni za hitro klicanje**	X	X				
	Prekinitiv / zavrnitev telefonskega klica			2 sec			
	Ročna povezava z napravo			2 sec			
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 1	X					
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 2	x2					
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 3	x3					
	Izklop funkcije konferenca	X					
Glasba Bluetooth / kabel	Začetek predvajanja (Play)			X			
	Premor (Pause)			X			
	Naslednji posnetek (Forward)				2 sec		
	Prejšnji posnetek (REW)					2 sec	
	Skupna raba glasbe A2DP			X			
	Aktiviranje avdio signala preko kabla			x3			
	Prekinitiv avdio povezave preko kabla			x3			
Interkom N-Com (serija 900)	Povezava KANALA 1	X					
	Prekinitiv aktivne interkom povezave	X					
	Klic za KANAL 2	x2					
	Klic za KANAL 3	x3					
	Povezava skupinskega interkoma			2 sec			
	Prekinitiv povezave skupinskega interkoma	X					
Radio	Vklop radia			x2			
	Izklop radia			x2			
	Samodejno iskanje nove postaje				2 sec		
	Menjava postaje (pred-nastavljene postaje)					2 sec	
	Shranjevanje postaje (pred-nastavljene postaje)					4 sec	

*Pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici N-Com.

**Tipki pritisnite sočasno.