

SCHEMA RECAPITULATIF COMMANDES N-COM M5

- Configuration Standard -

<i>Touche</i>		N	ON	N +	ON	▲	▼	▲ +	▼	BACK
Fonctions Base	Marche									X
	Arrêt									2 sec
	Augmentation volume					X				
	Diminution volume						X			
	Gestion du Menu des lumières								2 sec	
Dispositifs Bluetooth	Réponse appel	X	X			X	X			
	Appel vocal		2 sec							
	Rappel dernier numéro			X						
	Appel Numéro Ami	2 sec								
	Raccrochage/refus appel		2 sec							
	Transfert appel			2 sec						
	Connexion manuelle dispositif		2 sec							
	Déconnexion manuelle dispositif					4 sec				
	Activation conférence	X								
	Désactivation conférence	X								
Interphone	Connexion CANAL 1	X								
	Déconnexion interphone actif	X								
	Appel CANAL 2	x2								
	Appel CANAL 3	x3								
Musique Bluetooth / Câble	Marche lecture musicale (<i>Play</i>)		X							
	Fonction Pause (<i>Pause</i>)		X							
	Piste suivante (<i>Forward</i>)					2 sec				
	Piste précédente (<i>Rew</i>)						2 sec			
	Activation profil A2DP		X							
	Désactivation profil A2DP		4 sec							
	Activation audio câble		x3							
	Désactivation audio câble		x3							
Menu radio	Allumage radio		x2							
	Extinction radio		x2							
	Recherche automatique nouvelle station					2 sec				
	Modification station (stations mémorisées)						2 sec			
	Enregistrement station						4 sec			
Réglage*	Mode couplage (avec système éteint)									4 sec
	Activation/désactivation RDS						X			
	Activation/désactivation Smart Navi System					2 sec				
	Appairage téléphone (ou dispositif) secondaire		2 sec							
	Appairage CANAL 1	X								
	Appairage CANAL 2	x2								
	Appairage CANAL 3	x3								
	Appairage CANAL 4**		X							
	Appairage CANAL 5**		x2							
	Appairage CANAL 6**		x3							
	Appairage pavé sans fil			10 sec						
	Suppression couplages								4 sec	

* Toutes les fonctions de réglage doivent être effectuées avec le système en mode « Setting ».

** Avec configuration « Friends » activée.

- Configuration Friends -

Touche		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼	BACK
Fonctions Base	Marche							X
	Arrêt							2 sec
	Augmentation volume				X			
	Diminution volume					X		
	Gestion du Menu des lumières						2 sec	
Dispositifs Bluetooth	Réponse appel	X	X		X	X		
	Appel vocal		2 sec					
	Rappel dernier numéro			X				
	Appel Numéro Ami	4 sec						
	Raccrochage/refus appel		2 sec					
	Transfert appel			2 sec				
	Connexion manuelle dispositif		2 sec					
	Déconnexion manuelle dispositif				4 sec			
	Activation conférence	X						
	Désactivation conférence	X						
Interphone	Connexion CANAL 1	X						
	Déconnexion interphone actif	X						
	Appel CANAL 2	x2						
	Appel CANAL 3	x3						
	Appel CANAL 4		X					
	Appel CANAL 5		x2					
	Appel CANAL 6		x3					
Musique Bluetooth / Câble	Marche lecture musicale (<i>Play</i>)			2 sec				
	Fonction Pause (<i>Pause</i>)			2 sec				
	Piste suivante (<i>Forward</i>)				2 sec			
	Activation profil A2DP			2 sec				
	Désactivation profil A2DP					4 sec		
	Activation audio câble					2 sec		
	Désactivation audio câble					2 sec		
Menu radio	Allumage radio	2 sec						
	Extinction radio	2 sec						
	Recherche automatique nouvelle station				2 sec			
	Modification station (stations mémorisées)					2 sec		
	Enregistrement station					4 sec		
Réglage*	Mode couplage (avec système éteint)							4 sec
	Activation/désactivation RDS					X		
	Activation/désactivation Smart Navi System				2 sec			
	Appairage téléphone (ou dispositif secondaire)		2 sec					
	Appairage CANAL 1	X						
	Appairage CANAL 2	x2						
	Appairage CANAL 3	x3						
	Appairage CANAL 4**		X					
	Appairage CANAL 5**		x2					
	Appairage CANAL 6**		x3					
	Appairage pavé sans fil			10 sec				
	Suppression couplages						4 sec	

* Toutes les fonctions de réglage doivent être effectuées avec le système en mode « Setting ».

** Avec configuration « Friends » activée.