

SOUHRNNÁ TABULKA ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ

		Tlačítko							
		ON	ON	+	+	-	-	+	+
		Stisk	Krátce	Dlouze	Krátce	Dlouze	Krátce	Dlouze	Krátce
Základní funkce	Zapnutí		X (3s)						
	Vypnutí		X (4s)						
	Zvýšení hlasitosti			X					
	Snížení hlasitosti					X			
	Aktivace / deaktivace audia skrze kabel*	X				X			
	Aktivace interkomu	X							
	Deaktivace interkomu	X							
Bluetooth	Přijmout hovor	X		X		X			
	Hlasitý odposlech		X (2s)						
	Položit / odmítnout hovor		X (2s)						
	Vytočit poslední volané číslo							X	
	Připojení mobilního telefonu		X (2s)						
	Odpojení mobilního telefonu								X (4s)
	Přesměrování hovoru								X (4s)
	Aktivace konferenčního hovoru	X							
Mp3 přehrávač	Odpojit A2DP zařízení						X (2s)		
	Přehrát (Play)				X (2s)				
	Pozastavit (Pause)				X (2s)				
	Další stopa (Forward)				X (4s)				
Nastavení	Režim párování – zařízení vypnuté		X (4s)						
	Párování interkomu jezdec-spolujezdec**	X							
	Vymazání párování**								X (4s)

*krátce stiskněte obě tlačítka zároveň.

**Se spárovanými N-Com zařízeními.