

# ESQUEMA RESUMO COMANDOS N-COM B5L

- Configuração Standard -

Tecla		N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
Funções base	Ligar		2 sec				
	Desligar		6 sec				
	Aumentar o volume				X		
	Diminuir o volume					X	
	Gestão do Menu de iluminação						2 sec
Dispositivos Bluetooth	Atender chamada	X	X		X	X	
	Chamada de voz		2 sec				
	Chamar novamente último número chamado			X			
	Chamada de Número Amigo	2 sec					
	Desligar/rejeitar a chamada		2 sec				
	Transferência de chamada			2 sec			
	Ligação Manual do Dispositivo		2 sec				
	Desligar Manualmente o Dispositivo				4 sec		
	Ativação de Conferência	X					
	Desativação de Conferência	X					
Intercomunicador	Ligação CANAL 1	X					
	Desligar intercomunicador ativo	X					
	Chamada CANAL 2	x2					
	Chamada CANAL 3	x3					
Música Bluetooth / cabo	Iniciar a reprodução (Play)		X				
	Função pausa (Pause)		X				
	Faixa seguinte (Forward)				2 sec		
	Faixa anterior (Rew)					2 sec	
	Ativação de perfil A2DP		X				
	Desativação de perfil A2DP		4 sec				
	Ativar áudio cabo		x3				
	Desativar áudio cabo		x3				
Menu Rádio	Ligar Rádio		x2				
	Desligar Rádio		x2				
	Busca automática de nova estação				2 sec		
	Mudar a estação (estações memorizadas)					2 sec	
	Memorizar a estação					4 sec	
Setting*	Modo sincronizado (com o sistema desligado)		4 sec				
	Ativar / Desativar RDS					X	
	Ativar / Desativar Smart Navi System				2 sec		
	Emparelhamento de Telefone (ou dispositivo) secundário		2 sec				
	Emparelhamento CANAL 1	X					
	Emparelhamento CANAL 2	x2					
	Emparelhamento CANAL 3	x3					
	Emparelhamento CANAL 4**		X				
	Emparelhamento CANAL 5**		x2				
	Emparelhamento CANAL 6**		x3				
Anular sincronização						4 sec	

\* Todas as funções de Setting são efetuadas com o sistema em Modo Setting

\*\*Com Configuração Friends ativa.

**- Configuração Friends -**

	Tecla	N	ON	N + ON	▲	▼	▲ + ▼
<b>Funções base</b>	Ligar		2 sec				
	Desligar		6 sec				
	Aumentar o volume				X		
	Diminuir o volume					X	
	Gestão do Menu de iluminação						2 sec
<b>Dispositivos Bluetooth</b>	Atender chamada	X	X		X	X	
	Chamada de voz		2 sec				
	Chamar novamente último número chamado			X			
	Chamada de Número Amigo	4 sec					
	Desligar/rejeitar a chamada		2 sec				
	Transferência de chamada			2 sec			
	Ligação Manual do Dispositivo		2 sec				
	Desligar Manualmente o Dispositivo				4 sec		
	Ativação de Conferência	X					
	Desativação de Conferência	X					
<b>Intercomunicador</b>	Ligação CANAL 1	X					
	Desligar intercomunicador ativo	X					
	Chamada CANAL 2	x2					
	Chamada CANAL 3	x3					
	Chamada CANAL 4		X				
	Chamada CANAL 5		x2				
	Chamada CANAL 6		x3				
<b>Música Bluetooth / cabo</b>	Iniciar a reprodução (Play)			2 sec			
	Função pausa (Pause)			2 sec			
	Faixa seguinte (Forward)				2 sec		
	Ativação de perfil A2DP			2 sec			
	Desativação de perfil A2DP					4 sec	
	Ativar áudio cabo					2 sec	
	Desativar áudio cabo					2 sec	
<b>Menu Rádio</b>	Ligar Rádio	2 sec					
	Desligar Rádio	2 sec					
	Busca automática de nova estação				2 sec		
	Mudar a estação (estações memorizadas)					2 sec	
	Memorizar a estação					4 sec	
<b>Setting*</b>	Modo sincronizado (com o sistema desligado)		4 sec				
	Ativar / Desativar RDS					X	
	Ativar / Desativar Smart Navi System				2 sec		
	Emparelhamento de Telefone (ou dispositivo) secundário		2 sec				
	Emparelhamento CANAL 1	X					
	Emparelhamento CANAL 2	x2					
	Emparelhamento CANAL 3	x3					
	Emparelhamento CANAL 4**		X				
	Emparelhamento CANAL 5**		x2				
	Emparelhamento CANAL 6**		x3				
	Anular sincronização						4 sec

\* Todas as funções de Setting são efetuadas com o sistema em Modo Setting

\*\*Com Configuração Friends ativa.