

## SCHEMA RIASSUNTIVO COMANDI N-COM B601 R SERIES

		<i>Tasto</i>	n	▲	▼	▲ + ▼
<b>Funzioni Base</b>	Accensione		2 sec			
	Spegnimento		6 sec			
	Aumento Volume			X		
	Diminuzione Volume				X	
<b>Dispositivi Bluetooth</b>	Risposta telefono*		X	X	X	
	Chiamata vocale		2 sec			
	Menu Chiamata Rapida**		X		X	
	Riaggancio/Rifiuto telefonata		2 sec			
	Connessione Manuale Dispositivo		2 sec			
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 1		X			
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 2		x2			
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 3		x3			
Disattivazione Conferenza		X				
<b>Musica Bluetooth</b>	Avvio musica (Play)			2 sec		
	Pausa musica (Pause)			2 sec		
	Traccia successiva (FFW)			4 sec		
	Traccia precedente (REW)				4 sec	
	Condivisione musica A2DP			2 sec		
<b>Interfono N-Com (serie 900-600)</b>	Connessione CANALE 1		X			
	Disconnessione interfono attivo		X			
	Chiamata CANALE 2		x2			
	Chiamata CANALE 3		x3			

\*Premere un tasto qualsiasi della tastiera N-Com.

\*\*Premere contemporaneamente i tasti.