

SCHEMA RIASSUNTIVO COMANDI N-COM B601 S SERIES

		Tasto	ON	▲	▼	▲ + ▼
Funzioni Base	Accensione		2 sec			
	Spegnimento		3 sec			
	Aumento Volume			X		
	Diminuzione Volume				X	
Dispositivi Bluetooth	Risposta telefono*		X	X	X	
	Chiamata vocale		2 sec			
	Menu Chiamata Rapida**		X		X	
	Riaggancio/Rifiuto telefonata		2 sec			
	Connessione Manuale Dispositivo		2 sec			
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 1		X			
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 2		x2			
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 3		x3			
Disattivazione Conferenza		X				
Musica Bluetooth	Avvio musica (Play)			2 sec		
	Pausa musica (Pause)			2 sec		
	Traccia successiva (FFW)			4 sec		
	Traccia precedente (REW)				4 sec	
	Condivisione musica A2DP			2 sec		
Interfono N-Com (serie 900-600)	Connessione CANALE 1		X			
	Disconnessione interfono attivo		X			
	Chiamata CANALE 2		x2			
	Chiamata CANALE 3		x3			

*Premere un tasto qualsiasi della tastiera N-Com.

**Premere contemporaneamente i tasti.