

## ESQUEMA DOS COMANDOS N-COM B1

<i>Tecla</i>		on	on	▲	▲	▼	▼	▲ + ▼	▲ + ▼
<i>Pressão</i>		Breve	Longa	Breve	Longa	Breve	Longa	Breve	Longa
<b>Funções base</b>	Ligação		X (3s)						
	Desligamento		X (4s)						
	Aumento Volume			X					
	Diminuição Volume					X			
	Ativar / Desativar áudio cabo*	X				X			
	Ativar o intercomunicador	X							
	Desativar o intercomunicador	X							
<b>Periféricos Bluetooth</b>	Resposta à chamada	X		X		X			
	Chamada de voz		X (2s)						
	Desligar/rejeitar a chamada		X (2s)						
	Chamar novamente último número							X	
	Conexão telemóvel		X (2s)						
	Destac. telemóvel								X (4s)
	Transferência chamada								X (4s)
	Activação Conferência	X							
<b>Leitor musical</b>	Desconectar o dispositivo A2PD						X (2s)		
	Iniciar a reprodução musical (Play)				X (2s)				
	Função pausa (Pause)				X (2s)				
	Faixa seguinte (Forward)				X (4s)				
<b>Programação</b>	Modo sincronizado (com o sistema desligado)		X (4s)						
	Sincronização intercomunicador piloto-passageiro**	X							
	Anular sincronização**								X (4s)

\* Pressionar simultaneamente as teclas.

\*\* Com o sistema N-Com em modo de sincronizado.