

BLUETOOTH POVEZAVA Z AVDIO SISTEMOM NA MOTOCIKLU BMW TFT – MODELNO LETO 2018

BMW TFT: modelno leto 2018

N-Com: za sisteme B901 s programsko opremo 1.4

Komunikacijski sistem N-Com B901 je kompatibilen z novim Bluetooth avdio sistemom, ki je vgrajen na motocikle BMW – modelno leto 2018. Po seznanitvi in vzpostavitvi povezave sistema N-Com z vgrajenim avdio sistemom na motociklu, boste lahko v čeladi poslušali vse avdio informacije, posredovane z motocikla.

INDIVIDUALNA UPORABA

1. Na BMW-jevi kontrolni plošči pritisnite tipko "MENU".
2. Več-funkcijski krmilnik premaknite v desno in izberite "Settings" (*nastavitve*).
3. Zavrtite Več-funkcijski krmilnik za premik po meniju navzdol in izberite naslednje zaporedje: Connections (*povezave*) >> Rider helmet (*voznikova čelada*) >> Connect new rider helmet (*poveži novo voznikovo čelado*).
4. Sistem N-Com nastavite v meni »Configuration« in izberite menijsko postavko »Mobile pairing« (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).
5. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. Potrdite ga na seznamu prepoznanih naprav, za dokončanje operacije povezovanja z BMW-jem pa nato Več-funkcijski krmilnik premaknite v desno.
6. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.

Prepoznavna naprav je shranjena tako v čeladi, kot tudi na motorju in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na BMW ju in sistem N-Com, ta samodejno povežeta.

POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM

Za uporabo mobilnega telefona med vožnjo vam priporočamo, da ga seznanite neposredno z avdio sistemom na motorju (glejte navodila za uporabo motornega kolesa). Na ta način bodo klici posredovani v čelado, na dohodne klice pa se boste lahko odzivali z uporabo nadzorne plošče na motorju.

UPORABA SISTEMA V PARU

Za povezavo z avdio sistemom na BMW in sočasno uporabo Bluetooth interkom povezave s sopotnikom, sledite naslednjemu postopku:

1. Izvedite postopek prepoznavne sistema N-Com na voznikovi čeladi z avdio sistemom na motorju, kot je to opisano v zgornjem poglavju (točke od 1-5).
2. Izvedite postopek prepoznavne sistema N-Com na sopotnikovi čeladi z avdio sistemom na motorju. Več-funkcijski krmilnik premaknite v desno in izberite "Settings" (*nastavitve*). Zavrtite Več-funkcijski krmilnik za premik po meniju navzdol in izberite naslednje zaporedje: Connections (*povezave*) >> Passenger helmet (*sopotnikova čelada*) >> Connect new passenger helmet (*poveži novo sopotnikovo čelado*).
3. Sistem N-Com nastavite v meni »Configuration« in izberite menijsko postavko »Mobile pairing« (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).
4. Po nekaj sekundah bo sistem N-Com prepoznan. Potrdite ga na seznamu prepoznanih naprav, za dokončanje operacije povezovanja z BMW-jem pa nato Več-funkcijski krmilnik premaknite v desno.
5. Od zdaj naprej bodo vse avdio informacije z motocikla posredovane v čelado.

Prepoznavna naprav je shranjena tako v čeladi kot tudi na motorju in se ob izklopu ne izgubi. To pomeni, da se ob vklopu avdio sistema na BMW in sistema N-Com, ta samodejno povežeta.

FUNKCIJA INTERKOM

Za uporabo interkom povezave voznika s sopotnikom v navezi z avdio sistemom BMW, sledite naslednjemu postopku:

1. Izvedite postopek prepoznavne za sistema N-Com na voznikovi in sopotnikovi čeladi ter ju povežite (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).
2. Za aktiviranje interkom povezave voznika s sopotnikom na kratko pritisnite tipko "n" (glejte navodila za uporabo sistema N-Com). Aktivirana interkom povezava začasno prekine avdio signal z motorja. S ponovnim kratkim pritiskom na tipko "n" boste prekinili interkom povezavo, voznik in sopotnik pa bosta lahko znova poslušala avdio signal, predvajan z motorja.

Opomba: Izklopite funkcijo "Smart Navi" na obeh sistemih N-Com.

Opomba: Pri aktivni interkom povezavi dveh čelad **ni mogoče** poslušati avdio informacij z motorja.

Opomba: Če je mobilni telefon povezan s sistemom N-Com kot glavni telefon, je mogoče tudi klicanje in sprejemanje klicev medtem, ko poslušate avdio signal z motorja.

UPORABA FUNKCIJE VOX (PRIPOROČENO)

1. Priporočamo, da funkcijo "VOX INTERKOM" omogočite na obeh sistemih N-Com. Na ta način bo lahko sistem samodejno preklapljal med interkom povezavo in poslušanjem avdio signala z motorja.
V računalniškem programu EASYSET ali na aplikaciji za pametne telefone N-Com EASYSET APP, lahko funkcijo "VOX" omogočite / onemogočite ter nastavite raven občutljivosti (glejte navodila za uporabo sistema N-Com).
2. Interkom povezavo med čeladama lahko aktivirate z glasno izrečeno besedo v enega izmed obeh mikروفonov. Interkom povezava se samodejno prekine, če uporabnika ne govori 20 sekund. Po prekinitvi interkom povezave pa bosta uporabnika spet lahko poslušala avdio signal z motorja.

POVEZAVA Z MOBILNIM TELEFONOM

Pri aktivni interkom povezavi je priporočljivo, da voznik in sopotnik mobilne telefone povežeta vsak s svojim sistemom N-Com. Upravljanje telefona se tako izvaja neposredno na sistemu N-Com, pri čemer je zagotovljeno tako poslušanje avdio signala z motorja, kot tudi povezava v interkom načinu.

Za povezovanje in upravljanje sistema z mobilnim telefonom glejte navodila za uporabo sistema N-Com.