

## VERBINDUNG ÜBER BLUETOOTH ZUM AUDIOSYSTEM BMW TFT - AUSGABE 2018

**BMW TFT:** Ausgabe 2018

**N-Com:** System B1.4, B1, BX1 – Version Firmware 1.07

Das N-Com System ist mit dem neuen, auf BMW installierten Bluetooth-Audiosystem kompatibel. Nachdem Sie das N-Com System an das Motorrad angeschlossen und mit diesem verbunden haben, können Sie im Helm alle von der BMW kommenden Audio-Signale hören.

### EINZELGEBRAUCH

1. Drücken Sie die Taste "MENU" an der BMW.
2. Drücken Sie den Multi-Controller nach rechts und wählen Sie "Einstellungen".
3. Drehen Sie den Multi-Controller nach unten und wählen Sie nacheinander: Verbindungen >> Fahrer-Helm >> neuen Fahrerhelm verbinden.
4. Setzen Sie das N-Com System in den Betriebsmodus „Setting“ (befolgen Sie dafür die Anleitungen im N-Com Handbuch).
5. Nach einigen Sekunden wird das N-Com Gerät erkannt. Wählen Sie es aus der Liste und drücken Sie den Multi-Controller nach rechts, um die Verbindung mit der BMW abzuschließen.
6. Von diesem Moment an werden alle Audio-Signale in den Helm geleitet.

Die Verknüpfung wird vom Helm und vom Motorrad gespeichert und geht beim Ausschalten nicht verloren. Bei jedem nachfolgenden Gebrauch wird die Verbindung nach Einschalten der BMW und des N-Com System automatisch hergestellt.

### VERBINDUNG MIT TELEFON

Um auf der Fahrt das Telefon benutzen zu können, empfiehlt es sich, dieses direkt ans Audiosystem des Motorrads anzuschließen (konsultieren Sie dafür das Handbuch des Motorrads). Auf diese Weise werden die Anrufe ins Helminnere geleitet. Die Entgegennahme der eingehenden Anrufe erfolgt mittels Betätigung der Steuerungsbefehle der BMW.

## PAARGEBRAUCH

Um eine Verbindung mit dem Audiosystem der BMW herzustellen und die Gegensprechverbindung über Bluetooth zum Mitfahrer zu aktivieren gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie das N-Com System des Helms des Fahrers wie im vorangegangenen Abschnitt (Punkte 1-5) beschrieben ans Motorrad an.
2. Schließen Sie das N-Com System des Helms des Beifahrers ans Motorrad an. Drücken Sie die Taste "MENU" an der BMW. Drücken Sie den Multi-Controller nach rechts und wählen Sie "Einstellungen". Drehen Sie den Multi-Controller nach unten und wählen Sie nacheinander: Verbindungen >> Beifahrer-Helm >> neuen Beifahrerhelm verbinden.
3. Setzen Sie das N-Com System in den Betriebsmodus „Setting“ (befolgen Sie dafür die Anleitungen im N-Com Handbuch).
4. Nach einigen Sekunden wird das N-Com Gerät erkannt. Wählen Sie es aus der Liste und drücken Sie den Multi-Controller nach rechts, um die Verbindung mit der BMW abzuschließen.
5. Von diesem Moment an werden alle Audio-Signale in den Helm geleitet.

Die Verknüpfung wird vom Helm und vom Motorrad gespeichert und geht beim Ausschalten nicht verloren. Bei jedem nachfolgenden Gebrauch wird die Verbindung nach Einschalten der BMW und des N-Com System automatisch hergestellt.

### BETRIEBSMODUS GEGENSPRECHVERBINDUNG

Um die Gegensprechanlage Fahrer-Beifahrer während der Verknüpfung ans Audiosystem der BMW verwenden zu können, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie die N-Com Systeme des Fahrerhelms und des Beifahrerhelms an und verknüpfen Sie sie (befolgen Sie dafür die Anleitungen im N-Com Handbuch).
2. Zur Aktivierung der Gegensprechverbindung Fahrer - Beifahrer drücken Sie kurz die Taste "**on**" (befolgen Sie dafür die Anleitungen im N-Com Handbuch). Die Gegensprechverbindung wird aktiviert, nachdem die Verbindung zum Audiosystem des Motorrads unterbrochen worden ist. Umgekehrt wird kurz Drücken der "**on**"-Taste die Gegensprechverbindung unterbrochen und im Helm sowohl des Fahrers als auch des Beifahrers wird die Verbindung zum Audiosystem des Motorrads wieder hergestellt.

**Zu beachten:** Während der Gegensprechverbindung zwischen den beiden Helmen, können **keine** vom Motorrad kommenden abgehört werden.

### VERBINDUNG MIT TELEFON

In dieser Konfiguration ist die Aktivierung der Verbindung zum Telefon nicht möglich.