

CONEXIÓN BLUETOOTH AL SISTEMA AUDIO HONDA GOLDWING – EDICIÓN 2018

Honda Goldwing: edición 2018

N-Com: sistema B601, versión firmware 1.0

El sistema N-Com B601 es compatible con el nuevo sistema audio Bluetooth instalado en la Honda Goldwing – modelo 2018. Después de asociar y conectar el sistema N-Com a la moto, será posible escuchar en el casco todas las señales audio provenientes de la Honda.

USO SÓLO

1. En el menú de la Honda Goldwing seleccionar según el orden siguiente: Ajustes Audio >> Ajustes Bluetooth >> Asociación HS piloto >> Solicitud.
2. Entrar en el menú de configuración del sistema N-Com y seleccionar "Emparejamiento teléfono" (consultar el manual de instrucciones N-Com).
3. Después de algunos segundos el dispositivo N-Com viene localizado. **Atención:** es necesario pulsar "Anular" en la pantalla de la Honda para abandonar la ventana, seleccionar y conectar el sistema N-Com.
4. A partir de este momento, todo el audio de la moto se transmitirá al casco.

La asociación queda memorizada en el casco y en la moto y no se pierde después del apagado. La conexión será automática en cada acceso después del encendido de Honda Goldwing y del sistema N-Com.

CONEXIÓN DEL TELEFONO

Para utilizar el teléfono durante un viaje se recomienda asociarlo directamente al sistema audio de la moto (consultar el manual de instrucciones de la moto). Las llamadas serán desviadas hacia el interior del casco. La respuesta a las llamadas entrantes se ejecuta mediante los comandos de la Honda.

USO CON PASAJERO

Para conectarse al sistema audio de la Honda Goldwing y mantener activa la conexión con el intercomunicador mediante Bluetooth con el pasajero seguir los pasos siguientes:

1. Asociar el sistema N-Com del casco del Piloto a la moto, según el párrafo anterior (puntos 1-3).
2. Asociar el sistema N-Com del casco del Pasajero a la moto: en el menú de la Honda Goldwing seleccionar según el siguiente orden: Ajustes Audio >> Ajustes Bluetooth >> Asociación HS pasajero >> Solicitud.
3. Entrar en el sistema N-Com del casco Pasajero, en el menú "Configuración" seleccionar la función "Emparejamiento teléfono" (consultar el manual de instrucciones N-Com).
4. Después de algunos segundos el dispositivo N-Com viene localizado. **Atención:** es necesario pulsar "Anular" en la pantalla de la Honda para abandonar la ventana, seleccionar y conectar el sistema N-Com.
5. A partir de este momento, todo el audio de la moto se transmitirá al casco.

La asociación queda memorizada en el casco y en la moto y no se pierde después del apagado. La conexión será automática en cada acceso después del encendido de Honda Goldwing y del sistema N-Com.

FUNCIÓN INTERCOMUNICADOR

Para utilizar la conexión del intercomunicador Piloto – Pasajero durante la conexión al sistema audio de la Honda Goldwing seguir los pasos siguientes:

1. Asociar y conectar los sistemas N-Com del casco del Piloto y del Pasajero (consultar el manual de instrucciones N-Com).
2. Para activar la conversación por intercomunicador Piloto – Pasajero pulsar brevemente el botón "n" (consultar el manual de instrucciones N-Com). El audio proveniente de la moto se interrumpe y se activa el intercomunicador. Por otro lado, si se interrumpe la conexión con el intercomunicador el piloto y el pasajero escucharán en el casco el audio proveniente de la moto.

Nota: si estuviera habilitada, **desactivar** la función Smart Navi System en ambos dispositivos N-Com.

Nota: durante la conexión con el intercomunicador entre los dos cascos, **no** es posible escuchar el audio proveniente de la moto.

Nota: si el teléfono celular está conectado con el sistema N-Com como teléfono principal, será posible llamar y contestar durante la comunicación mediante el intercomunicador y mientras se escucha el audio de la moto.

CONEXIÓN DEL TELEFONO

En el caso de conexión del intercomunicador Piloto-Pasajero, se recomienda asociar los teléfonos a los correspondientes sistemas N-Com. La conexión al teléfono se controla directamente desde el sistema N-Com y se garantiza mientras se escucha el audio proveniente de la moto y en la conversación por intercomunicador.

Consultar el manual de instrucciones N-Com para la asociación y para las funciones con el teléfono.