

## B601 E GARMIN ZUMO 595

Il sistema B601 è compatibile via Bluetooth con il navigatore Garmin Zumo 595. Dopo aver affiliato e connesso il navigatore al sistema N-Com, sarà possibile ascoltare nel casco i segnali audio provenienti dal Garmin Zumo.

Per i migliori risultati, si consiglia di aggiornare all'ultima versione Firmware disponibile il navigatore e il sistema N-Com.

### GENERALE

#### AFFILIAZIONE

Per la procedura di affiliazione tra N-Com e navigatore, fare riferimento al manuale d'uso del sistema N-Com, capitolo "Gestione di due telefoni (o dispositivi Bluetooth)".

**Nota:** Per una corretta gestione dei vari dispositivi, il navigatore deve essere sempre affiliato al sistema N-Com come DISPOSITIVO SECONDARIO (fare riferimento al manuale d'uso del sistema N-Com, capitolo "Gestione di due telefoni (o dispositivi Bluetooth)").

Il navigatore Garmin Zumo 595 prevede due diverse voci di affiliazione: *Auricolare* (profilo HFP) e *Supporti audio* (profilo A2DP).

*Auricolare + Supporti audio:* attivando entrambe le voci, è possibile ricevere nel casco le telefonate, le indicazioni GPS, le tracce audio provenienti da diverse sorgenti (memoria interna del GPS, telefono, Mp3).

*Auricolare:* attivando solo la voce Auricolare (profilo HFP) è possibile ricevere nel casco le telefonate e le indicazioni GPS. NON è possibile ascoltare l'audio multimediale.

*Supporti audio:* attivando solo la voce Supporti audio (profilo A2DP) è possibile ricevere nel casco l'audio multimediale. NON è possibile ascoltare telefonate e indicazioni GPS.

#### CONNESSIONE

Una volta affiliato il GPS, la connessione avviene in maniera automatica all'accensione del sistema B601.

**Nota:** Si consiglia di disattivare sul navigatore l'AUDIO PULSANTI. Con AUDIO PULSANTI attivo, ad ogni azione eseguita sul Garmin, il navigatore invia un feedback sonoro al sistema N-Com connesso, interrompendo temporaneamente la riproduzione musicale e/o la comunicazione interfono tra i due caschi.

### USO SINGOLO

Il navigatore va affiliato e connesso al solo casco pilota, seguendo quanto indicato nella sezione "Generale".

#### INDICAZIONI GPS

Dopo aver affiliato e connesso il navigatore al sistema N-Com, sarà possibile ascoltare nel casco i segnali audio provenienti dal Garmin Zumo.

#### TELEFONO

Per una corretta gestione dei vari dispositivi, il telefono deve essere affiliato al sistema N-Com come DISPOSITIVO PRINCIPALE.

Per un corretto funzionamento di tutti i dispositivi coinvolti, si consiglia di NON affiliare e connettere tra loro telefono e navigatore.

L'arrivo di una chiamata interrompe temporaneamente il collegamento con il navigatore.

#### MUSICA

*DAL NAVIGATORE:* Non è possibile ascoltare tracce audio provenienti dal navigatore.

*DAL TELEFONO:* E' possibile ascoltare la musica proveniente dal telefono. Durante un'indicazione GPS, la traccia audio viene temporaneamente messa in pausa.

## USO COPPIA

Il navigatore va affiliato e connesso al solo casco pilota, seguendo quanto indicato nella sezione "Generale".

### INDICAZIONI GPS

La connessione interfono viene automaticamente interrotta ad ogni indicazione del navigatore e ripristinata al termine della stessa.

### TELEFONO

Per una corretta gestione dei vari dispositivi, il telefono deve essere affiliato al sistema N-Com come DISPOSITIVO PRINCIPALE.

Per un corretto funzionamento di tutti i dispositivi coinvolti, si consiglia di NON affiliare e connettere tra loro telefono e navigatore.

L'arrivo di una chiamata interrompe temporaneamente il collegamento con il navigatore e il collegamento interfono.

### MUSICA

*DAL NAVIGATORE:* Durante il collegamento interfono non è possibile ascoltare tracce audio provenienti dal navigatore.

*DAL TELEFONO:* Durante il collegamento al navigatore, è possibile ascoltare la musica proveniente dal telefono e condividerla con il passeggero tramite la funzione "Condivisione Musica" (se prevista). Durante un'indicazione GPS, la traccia audio viene temporaneamente messa in pausa e il collegamento interfono temporaneamente sospeso.

### UNIVERSAL INTERCOM

Durante l'interfono UNIVERSAL INTERCOM, il sistema B601 mantiene attivo il collegamento al solo DISPOSITIVO PRINCIPALE (e non al DISPOSITIVO SECONDARIO). Non è quindi possibile l'uso del navigatore.