

## B601 E TOM TOM RIDER 550

Il sistema B601 è compatibile via Bluetooth con il navigatore Tom Tom Rider 550. Dopo aver affiliato e connesso il navigatore al sistema N-Com, sarà possibile ascoltare nel casco i segnali audio provenienti dal Tom Tom.

**TOM TOM RIDER 550:** versione 19.201.0010.411 (0)

**N-Com:** sistema B601, versione firmware 1.0.1

### GENERALE

#### AFFILIAZIONE

Per la procedura di affiliazione tra N-Com e navigatore, fare riferimento al manuale d'uso del sistema N-Com, capitolo "*Gestione di due telefoni (o dispositivi Bluetooth)*".

**Nota:** Per una corretta gestione dei vari dispositivi, il navigatore deve essere sempre affiliato al sistema N-Com come DISPOSITIVO SECONDARIO (fare riferimento al manuale d'uso del sistema N-Com, capitolo "*Gestione di due telefoni (o dispositivi Bluetooth)*").

#### CONNESSIONE

Una volta affiliato il GPS, la connessione avviene in maniera automatica all'accensione del sistema B601.

### USO SINGOLO

Il navigatore va affiliato e connesso al solo casco pilota, seguendo quanto indicato nella sezione "Generale".

#### INDICAZIONI GPS

Dopo aver affiliato e connesso il navigatore al sistema N-Com, sarà possibile ascoltare nel casco i segnali audio provenienti dal Tom Tom.

#### TELEFONO

Per una corretta gestione dei vari dispositivi, il telefono deve essere affiliato al sistema N-Com come DISPOSITIVO PRINCIPALE.

Per un corretto funzionamento di tutti i dispositivi coinvolti, si consiglia di NON affiliare e connettere tra loro telefono e navigatore.

L'arrivo di una chiamata interrompe temporaneamente il collegamento con il navigatore.

#### MUSICA

*DAL NAVIGATORE:* In fase di test.

*DAL TELEFONO:* In fase di test.

## USO COPPIA

Il navigatore va affiliato e connesso al solo casco pilota, seguendo quanto indicato nella sezione "Generale".

### INDICAZIONI GPS

La connessione interfono viene automaticamente interrotta ad ogni indicazione del navigatore e ripristinata al termine della stessa.

### TELEFONO

Per una corretta gestione dei vari dispositivi, il telefono deve essere affiliato al sistema N-Com come DISPOSITIVO PRINCIPALE.

Per un corretto funzionamento di tutti i dispositivi coinvolti, si consiglia di NON affiliare e connettere tra loro telefono e navigatore.

L'arrivo di una chiamata interrompe temporaneamente il collegamento con il navigatore e il collegamento interfono.

### MUSICA

*DAL NAVIGATORE:* In fase di test.

*DAL TELEFONO:* In fase di test.

### UNIVERSAL INTERCOM

Durante l'interfono UNIVERSAL INTERCOM, il sistema B601 mantiene attivo il collegamento al solo DISPOSITIVO PRINCIPALE (e non al DISPOSITIVO SECONDARIO). Non è quindi possibile l'uso del navigatore.