

B601 E TOM TOM RIDER II

Il sistema B601 è compatibile via Bluetooth con il navigatore Tom Tom Rider II. Dopo aver affiliato e connesso il navigatore al sistema N-Com, sarà possibile ascoltare nel casco i segnali audio provenienti dal Tom Tom.

Per i migliori risultati, si consiglia di aggiornare all'ultima versione Firmware disponibile il navigatore e il sistema N-Com.

GENERALE

AFFILIAZIONE

Per la procedura di affiliazione tra N-Com e navigatore, fare riferimento al manuale d'uso del sistema N-Com, capitolo "*Gestione di due telefoni (o dispositivi Bluetooth)*".

Nota: Per una corretta gestione dei vari dispositivi, il navigatore deve essere sempre affiliato al sistema N-Com come DISPOSITIVO SECONDARIO (fare riferimento al manuale d'uso del sistema N-Com, capitolo "*Gestione di due telefoni (o dispositivi Bluetooth)*").

CONNESSIONE

Una volta affiliato il GPS, la connessione avviene in maniera automatica all'accensione del sistema B601.

USO SINGOLO

Il navigatore va affiliato e connesso al solo casco pilota, seguendo quanto indicato nella sezione "Generale".

INDICAZIONI GPS

Dopo aver affiliato e connesso il navigatore al sistema N-Com, sarà possibile ascoltare nel casco i segnali audio provenienti dal Tom Tom.

TELEFONO

Per una corretta gestione dei vari dispositivi, il telefono deve essere affiliato al sistema N-Com come DISPOSITIVO PRINCIPALE.

Per un corretto funzionamento di tutti i dispositivi coinvolti, si consiglia di NON affiliare e connettere tra loro telefono e navigatore.

L'arrivo di una chiamata interrompe temporaneamente il collegamento con il navigatore.

MUSICA

DAL NAVIGATORE: In fase di test.

DAL TELEFONO: In fase di test.

USO COPPIA

Il navigatore va affiliato e connesso al solo casco pilota, seguendo quanto indicato nella sezione "Generale".

INDICAZIONI GPS

La connessione interfono viene automaticamente interrotta ad ogni indicazione del navigatore e ripristinata al termine della stessa.

TELEFONO

Per una corretta gestione dei vari dispositivi, il telefono deve essere affiliato al sistema N-Com come DISPOSITIVO PRINCIPALE.

Per un corretto funzionamento di tutti i dispositivi coinvolti, si consiglia di NON affiliare e connettere tra loro telefono e navigatore.

L'arrivo di una chiamata interrompe temporaneamente il collegamento con il navigatore e il collegamento interfono.

MUSICA

DAL NAVIGATORE: In fase di test.

DAL TELEFONO: In fase di test.

UNIVERSAL INTERCOM

Durante l'interfono UNIVERSAL INTERCOM, il sistema B601 mantiene attivo il collegamento al solo DISPOSITIVO PRINCIPALE (e non al DISPOSITIVO SECONDARIO). Non è quindi possibile l'uso del navigatore.