

B601 Y TOM TOM RIDER PRO

El sistema B601 es compatible con el Bluetooth del navegador TOM TOM RIDER PRO. Después del emparejamiento y la conexión al sistema N-Com, será posible escuchar las señales de audio del Tom Tom en el casco.

Para obtener los mejores resultados, recomendamos actualizar el navegador y el sistema N-Com a la última versión de Firmware disponible.

GENERAL

EMPAREJAMIENTO

Para emparejar el sistema N-Com y el navegador, consulte el manual de uso del sistema N-Com, capítulo "*Administración de dos teléfonos, (o dispositivos Bluetooth)*".

Nota: Para una correcta gestión de los diferentes dispositivos, el navegador debe estar siempre emparejado con el sistema N-Com como UN DISPOSITIVO SUBACTIVO (consulte el manual de uso del sistema N-Com, capítulo "*Administración de dos teléfonos (o dispositivos Bluetooth)*").

CONEXIÓN

Una vez que el Gps se haya emparejado, la conexión se realizará automáticamente al encender el B601.

USO SOLO

El navegador debe estar emparejado y conectado sólo al casco del piloto, siguiendo los pasos indicados en la sección "General".

INDICACIONES GPS

Después de emparejar y conectar el navegador al sistema N-Com, podrás escuchar las señales de audio del TOM TOM RIDER PRO en tu casco.

TELEFONO

Para una gestión adecuada de los diversos dispositivos, el teléfono debe estar emparejado al sistema N-Com como EL DISPOSITIVO PRINCIPAL.

Para que todos los dispositivos involucrados funcionen correctamente, le recomendamos que NO empareje ni conecte su teléfono con el navegador.

La entrada de una llamada interrumpe temporalmente la conexión con el navegador.

MUSICA

DESDE EL NAVEGADOR: En fase de prueba.

DESDE EL TELEFONO: En fase de prueba.

USO PAREJA

El navegador debe estar emparejado y conectado sólo al casco del piloto, siguiendo los pasos indicados en la sección "General".

INDICACIONES GPS

La conexión Intercom se interrumpirá automáticamente durante las indicaciones del navegador y se restablecerá al final de las mismas.

TELEFONO

Para una gestión adecuada de los diversos dispositivos, el teléfono debe estar emparejado al sistema N-Com como EL DISPOSITIVO PRINCIPAL.

Para que todos los dispositivos involucrados funcionen correctamente, le recomendamos que NO empareje ni conecte su teléfono con el navegador.

La entrada de una llamada interrumpe momentáneamente la conexión con el navegador y la conexión mediante el intercomunicador.

MUSICA

DESDE EL NAVEGADOR. En fase de prueba.

DESDE EL TELEFONO. En fase de prueba.

UNIVERSAL INTERCOM

Durante el intercomunicador UNIVERSAL INTERCOM, el sistema B601 mantiene activo el enlace al DISPOSITIVO PRINCIPAL (no al DISPOSITIVO SECUNDARIO). Por lo tanto, no es posible utilizar el navegador.