

## B901 IN TOM TOM RIDER II

Sistem B901 je bluetooth kompatibilen z navigatorjem TOM TOM RIDER II. Po izvedeni seznanitvi in povezavi navigatorja s sistemom N-Com, bodo avdio signali iz Tom Tom posredovani v čelado.

**TOM TOM RIDER II:** različica programske opreme 7.901 (9181/081021)

**N-Com:** sistem B901, različica programske opreme 1.4.1

### SPLOŠNE INFORMACIJE

#### SEZNANJANJE NAPRAV

Za postopek seznanjanja sistema N-Com in navigatorja sledite navodilom za uporabo sistema N-Com - poglavje »Upravljanje dveh mobilnih telefonov (ali drugih Bluetooth naprav).

**Opomba:** Za pravilno delovanje v navezi z različnimi napravami mora biti navigator s sistemom N-Com vedno seznanjen kot SEKUNDARNA NAPRAVA (glejte navodila za uporabo in poglavje »Upravljanje dveh mobilnih telefonov (ali drugih Bluetooth naprav).

#### POVEZAVA

Po izvedenem postopku prepoznave sistema N-Com in navigatorja, se povezava samodejno vzpostavi po vklopu sistema B901.

### INDIVIDUALNA UPORABA

Navigator mora biti seznanjen in povezan le z voznikovo čelado, skladno z navodili v poglavju "Splošne informacije".

#### GPS INDIKACIJE

Po izvedenem postopku prepoznave sistema N-Com in GPS navigatorja, boste lahko v čeladi poslušali avdio signal, ki je posredovan iz navigatorja Garmin Zumo.

#### MOBILNI TELEFON

Za pravilno delovanje različnih naprav mora biti mobilni telefon seznanjen s sistemom N-Com kot GLAVNA NAPRAVA.

Za pravilno delovanje vseh povezanih naprav priporočamo, da med sabo NE seznanjate ter povežete mobilnega telefona in navigatorja.

Dohodni telefonski klici začasno prekinejo povezavo z navigatorjem.

#### GLASBA

*IZ NAVIGATORJA:* Trenutno v fazi testiranja.

*IZ MOBILNEGA TELEFONA:* Trenutno v fazi testiranja.

## **UPORABA V PARU**

Navigator mora biti seznanjen in povezan le z voznikovo čelado, skladno z navodili v poglavju "Splošne informacije".

### GPS INDIKACIJE

Aktivna interkom povezava med čeladama se samodejno prekine z vsako indikacijo, ki jo navigator posreduje v čelado in se samodejno obnovi po zaključku navigatorjevega posredovanja sporočila.

### MOBILNI TELEFON

Za pravilno delovanje različnih naprav mora biti mobilni telefon seznanjen s sistemom N-Com kot GLAVNA NAPRAVA. Za pravilno delovanje vseh povezanih naprav priporočamo, da med sabo NE seznanjate ter povežete mobilnega telefona in navigatorja.

Dohodni telefonski klici začasno prekinejo povezavo z navigatorjem in interkom povezavo dveh čelad.

### GLASBA

*IZ NAVIGATORJA:* Trenutno v fazi testiranja.

*IZ MOBILNEGA TELEFONA:* Trenutno v fazi testiranja.

### UNIVERZALNI INTERKOM

Pri povezavi v načinu UNIVERZALNI INTERKOM sistem B901 ohranja aktivno povezavo samo s PRIMARNO (glavno) napravo (ne pa tudi s SEKUNDARNO – drugo napravo). Zato v tej konfiguraciji navigatorja ni mogoče uporabljati.