














































BLUETOOTH POVEZAVE S SATELITSKIMI NAVIGATORJI

Za prepoznavo in povezavo sistema N-Com s satelitskim navigatorjem sledite navodilom za uporabo vašega sistema N-Com.

Important:

- Navodila za uporabo se nanašajo na najnovejšo različico programske opreme, ki jo lahko prenesete v programski aplikaciji N-Com Wizard (za sisteme N-Com, ki to dopuščajo).
- Sočasno upravljanje mobilnega telefona in GPS navigatorja.

BRAND	MODEL	TELEFON	KONFERENČNA VEZA GPS	OPOMBA
Garmin	Zumo 660	Yes	Yes	<ul style="list-style-type: none"> • V izogib poškodbam slušalk, ali pa kadar so navigatorjeva navodila v slušalke posredovana v slabi avdio kakovosti priporočamo, da glasnost na navigatorjevih nastavitvah nastavite na največ 50-70%, glasnost v slušalkah pa po potrebi povečate na N-Com upravljalni enoti na čeladi. • Navigator je opremljen s protokolom A2DP, kar omogoča posredovanje glasbenih zapisov izvrstne stereo kvalitete v čelado. Kadar poslušate glasbo v tem načinu, ni mogoče aktivirati interkom povezave s sopotnikom.
Garmin	Motorrad IV	Yes	Yes	<ul style="list-style-type: none"> • V izogib poškodbam slušalk, ali pa kadar so navigatorjeva navodila v slušalke posredovana v slabi avdio kakovosti priporočamo, da glasnost na navigatorjevih nastavitvah nastavite na največ 50-70%, glasnost v slušalkah pa po potrebi povečate na N-Com upravljalni enoti na čeladi. • Navigator je opremljen s protokolom A2DP, kar omogoča posredovanje glasbenih zapisov izvrstne stereo kvalitete v čelado. Kadar poslušate glasbo v tem načinu, ni mogoče aktivirati interkom povezave s sopotnikom.
Garmin	Zumo 550-500	Yes	Yes	
Garmin	Zumo 350 LM	No	Yes	<ul style="list-style-type: none"> • Ko ste sistem N-Com in navigator medsebojno prepoznali, se povezava šofer-sopotnik ne vzpostavi samodejno. Za uporabo interkom povezave je potrebno na kratko pritisniti na tipko »ON«.
Garmin	NUVI 510	No	Yes	<ul style="list-style-type: none"> • Ko ste sistem N-Com in navigator medsebojno prepoznali, se povezava šofer-sopotnik ne vzpostavi samodejno. Za uporabo interkom povezave je potrebno na kratko pritisniti na tipko »ON«.
Garmin	Zumo 220	No	Yes	<ul style="list-style-type: none"> • Ko ste sistem N-Com in navigator medsebojno prepoznali, se povezava šofer-sopotnik ne vzpostavi samodejno. Za uporabo interkom povezave je potrebno na kratko pritisniti na tipko »ON«.

BRAND	MODEL	TELEFON	KONFERENČNA VEZA GPS	OPOMBA																		
Garmin	Zumo 595-590	Yes	Yes	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CONFIGURATION</th> <th>RESULT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td> ((••)) </td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td> ((••))  ((••)) </td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td> ((••))  ((••)) </td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td> ((••))  ((••))  ((••)) </td> <td>✗</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td> ((••))  ((••)) </td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • V izogib poškodbam slušalk, ali pa kadar so navigatorjeva navodila v slušalke posredovana v slabi avdio kakovosti priporočamo, da glasnost na navigatorjevih nastavitvah nastavite na največ 50-70%, glasnost v slušalkah pa po potrebi povečate na N-Com upravljalni enoti na čeladi. • Navigator je opremljen sprotokolom A2DP, kar omogoča posredovanje glasbenih zapisov izvrstne stereo kvalitete v čelado. Kadar poslušate glasbo v tem načinu, ni mogoče aktivirati interkom povezave s sopotnikom. 		CONFIGURATION	RESULT	A	 ((••)) 	✓	B	 ((••))  ((••)) 	✓	C	 ((••))  ((••)) 	✓	D	 ((••))  ((••))  ((••)) 	✗	E	 ((••))  ((••)) 	✓
	CONFIGURATION	RESULT																				
A	 ((••)) 	✓																				
B	 ((••))  ((••)) 	✓																				
C	 ((••))  ((••)) 	✓																				
D	 ((••))  ((••))  ((••)) 	✗																				
E	 ((••))  ((••)) 	✓																				

BRAND	MODEL	TELEFON	KONFERENČNA VEZA GPS	OPOMBA
Tom Tom	400	Yes	No	
Tom Tom	Urban Rider	Yes	Yes	<ul style="list-style-type: none"> • Za uporabo navigatorjev Tom Tom Rider 1, Tom Tom Rider 2, in Tom Tom Urban Rider, je potrebno aktivirati namenski ukaz v programu "N-Com Wizard" – rubrika Posodobitev programske opreme. Opozorilo: vklop tega ukaza prepreči uporabo aplikacije N-Com App za pametne telefone z operacijskim sistemom Android. • SČe se iskanje slušalke izkaže za težavno, ponastavite navigator TomTom (glejte ilustrirane metode in navodila za uporabo) in ponovite proceduro prepoznavne. V primeru, da se težave ponovijo, ponastavite začetne nastavitve (v meniju "Change Preferences" izberite "Restore initial configurations").
Tom Tom	Rider Pro	Yes	Yes	<ul style="list-style-type: none"> • Za uporabo navigatorjev Tom Tom Rider 1, Tom Tom Rider 2, in Tom Tom Urban Rider, je potrebno aktivirati namenski ukaz v programu "N-Com Wizard" – rubrika Posodobitev programske opreme. Opozorilo: vklop tega ukaza prepreči uporabo aplikacije N-Com App za pametne telefone z operacijskim sistemom Android. • SČe se iskanje slušalke izkaže za težavno, ponastavite navigator TomTom (glejte ilustrirane metode in navodila za uporabo) in ponovite proceduro prepoznavne. V primeru, da se težave ponovijo, ponastavite začetne nastavitve (v meniju "Change Preferences" izberite "Restore initial configurations").
Tom Tom	Rider 1 Rider 2	Yes	Yes	<ul style="list-style-type: none"> • Za uporabo navigatorjev Tom Tom Rider 1, Tom Tom Rider 2, in Tom Tom Urban Rider, je potrebno aktivirati namenski ukaz v programu "N-Com Wizard" – rubrika Posodobitev programske opreme. Opozorilo: vklop tega ukaza prepreči uporabo aplikacije N-Com App za pametne telefone z operacijskim sistemom Android. • SČe se iskanje slušalke izkaže za težavno, ponastavite navigator TomTom (glejte ilustrirane metode in navodila za uporabo) in ponovite proceduro prepoznavne. V primeru, da se težave ponovijo, ponastavite začetne nastavitve (v meniju "Change Preferences" izberite "Restore initial configurations").