

SAMMANFATTANDE SCHEMA ÖVER KOMMANDONA N-COM B4

		Knapp		▲		▼		⬆	
		on	on	▲	▲	▼	▼	⬆	⬆
		Nedtryckning		Kort	Lång	Kort	Lång	Kort	Lång
Grundfunktioner	Påläggning		X (2s)						
	Avstängning		X (5s)						
	Volymökning			X					
	Volymminskning					X			
	Bläddra bland menyerna (grundmenyn, radio, motorcykel-motorcykel)		X (2s)						
Bluetooth-anordning	Svara i telefon	X		X		X			
	Röstsamtal		X (4s)						
	Lägg på/avvisa samtal		X (2s)						
	Ring upp sista numret							X	
	Telefonanslutning		X(4s)						
	Frånkoppling av telefonen								X (4s)
	Samtalsöverföring								X (4s)
	Aktivering av konferenssamtal	X							
Grund-meny	Aktivering ljudkabel				X (2s)				
	Inaktivering ljudkabel						X (2s)		
	Anslutning A2DP-enhet				X (2s)				
	Frånkoppling A2DP-enhet						X (2s)		
	Starta musikupp spelningen (Play)				X (2s)				
	Pausfunktion (Pause)				X (2s)				
	Nästa spår (Forward)				X (4s)				
	Aktivera intercom	X							
	Inaktivera intercom	X							
Radiomeny	Automatisk sökning efter en ny station				X (2s)				
	Byt station/stationer i minnet)						X (2s)		
	Spara station				X(4s)				
Meny motorcykel - motorcykel	Samtalssvar motorcykel-motorcykel	X		X		X			
	Utväxling snabbtelefon (från motorcykel-motorcykel till förare-passagerare)*	X		X					
	Koppling till motorcykel 1				X (2s)				
	Koppling till motorcykel 2						X (2s)		
	Koppling till motorcykel 3				X (4s)				
	Koppling till motorcykel 4						X (4s)		
Inställning	Sammankopplingsläge (från avstängt system)		X (4s)						
	Sammankoppling av snabbtelefon förare-passagerare	X							
	Koppling av motorcykel 1				X (2s)				
	Koppling av motorcykel 2						X (2s)		
	Koppling av motorcykel 3				X (4s)				
	Koppling av motorcykel 4						X (4s)		
	Aktivering/inaktivering av meny motorcykel-motorcykel								X
	Avbryt av sammankopplingar**								X (4s)

* Tryck samtidigt på knapparna "on" och "▲".

**Med systemet N-Com i sammankopplingsläge.