

## ZESTAWIENIE KOMEND KONTROLI SYSTEMU N-COM BLUETOOTH KIT3 PLUS

|                                 |   | Przycisk |        | ▲      | ▲      | ▼      | ▼      | ⬆      | ⬆      |
|---------------------------------|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                 |   | on       | on     | ▲      | ▲      | ▼      | ▼      | ⬆      | ⬆      |
|                                 |   | Krótko   | Długo  | Krótko | Długo  | Krótko | Długo  | Krótko | Długo  |
| <b>Funkcje podst.</b>           | Włączenie   |          | X (2s) |        |        |        |        |        |        |
|                                 | Wyłączenie  |          | X (5s) |        |        |        |        |        |        |
|                                 | Zwiększanie głośn.                                      |          |        | X      |        |        |        |        |        |
|                                 | Zmniejszanie głośn.                                     |          |        |        |        | X      |        |        |        |
|                                 | Wybór menu (Base, Radio, Bike to bike)                  |          | X (2s) |        |        |        |        |        |        |
| <b>Bluetooth urządzeń zewn.</b> | Odbiór połączenia                                       | X        |        | X      |        | X      |        |        |        |
|                                 | Połączenie głosowe                                      |          | X (4s) |        |        |        |        |        |        |
|                                 | Zawieszanie/zakańczenie połączenia                      |          | X (2s) |        |        |        |        |        |        |
|                                 | Wybieranie ostatniego numeru                            |          |        |        |        |        |        | X      |        |
|                                 | Połączenie telefonu komórkowego                         |          | X(4s)  |        |        |        |        |        |        |
|                                 | Rozłączenie telefonu komórkowego                        |          |        |        |        |        |        |        | X (4s) |
|                                 | Przekazywanie połączenia                                |          |        |        |        |        |        |        | X (4s) |
|                                 | Włączenie trybu konferencji                             | X        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Base Menu</b>                | Włączenie urządzenia audio (poł. przez kabel)           |          |        |        | X (2s) |        |        |        |        |
|                                 | Wyłączenie urządzenia audio (poł. przez kabel)          |          |        |        |        |        | X (2s) |        |        |
|                                 | Rozłączenie urządzenia A2PD                             |          |        |        |        |        | X (2s) |        |        |
|                                 | Start muzyki (Play)                                     |          |        |        | X (2s) |        |        |        |        |
|                                 | Funkcja pauzy (Pause)                                   |          |        |        | X (2s) |        |        |        |        |
|                                 | Następny utwór (Forward)                                |          |        |        | X (4s) |        |        |        |        |
|                                 | Aktywacja intercomu N-Com lub Uniwersalnego Intercomu   | X        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | Wyłączenie intercomu N-Com lub Uniwersalnego Intercomu  | X        |        |        |        |        |        |        |        |
| <b>Radio Menu</b>               | Automatyczne wyszukanie stacji                          |          |        |        | X (2s) |        |        |        |        |
|                                 | Zmiana stacji (zapamiętanych)                           |          |        |        |        |        | X (2s) |        |        |
|                                 | Zapamiętanie stacji                                     |          |        |        | X(4s)  |        |        |        |        |
| <b>Bike to Bike Menu</b>        | Nawiązanie poł. Bike-to-Bike                            | X        |        | X      |        | X      |        |        |        |
|                                 | Zmiana Intercom(Bike-to-Bike/ KierowcaPasażer)*         | X        |        | X      |        |        |        |        |        |
|                                 | Połączenie z Bike 1                                     |          |        |        | X (2s) |        |        |        |        |
|                                 | Połączenie z Bike 2                                     |          |        |        |        |        | X (2s) |        |        |
|                                 | Połączenie z Bike 3                                     |          |        |        | X (4s) |        |        |        |        |
|                                 | Połączenie z Bike 4                                     |          |        |        |        |        | X (4s) |        |        |
| <b>Ustawienia</b>               | Powiązanie - system wyłączony                           |          | X (4s) |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 'Kierowca-Pasażer' lub 'Uniwersalny Intercom' parowanie | X        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                 | Powiązanie Bike 1                                       |          |        |        | X (2s) |        |        |        |        |
|                                 | Powiązanie Bike 2                                       |          |        |        |        |        | X (2s) |        |        |
|                                 | Powiązanie Bike 3                                       |          |        |        | X (4s) |        |        |        |        |
|                                 | Powiązanie Bike 4                                       |          |        |        |        |        | X (4s) |        |        |
|                                 | Menu Bike-to-Bike włącz. / wyłącz.                      |          |        |        |        |        |        |        | X      |
|                                 | Kasowanie powiązań**                                    |          |        |        |        |        |        |        | X (4s) |

\*Naciśnij krótko w tym samym momencie.

\*\*Komendy w systemie N-Com w trybie powiązania.