

# TABLEAU RÉCAPITULATIF DES COMMANDES N-COM BLUETOOTH KIT3 PLUS

		<i>Touche</i>		<i>Appui</i>					
		on	on	▲	▲	▼	▼	⬆	⬆
		Bref	Long	Bref	Long	Bref	Long	Bref	Long
<b>Fonctions Base</b>	Marche		X (2s)						
	Arrêt		X (5s)						
	Augmentation volume			X					
	Diminution volume					X			
	Défilement Menu (Base, Radio, Moto-moto)		X (2s)						
<b>Périphérique Bluetooth</b>	Réponse appel	X		X		X			
	Appel vocal		X (4s)						
	Raccrochage/refus appel		X (2s)						
	Rappel dernier numéro							X	
	Connexion téléphone		X (4s)						
	Déconnexion téléphone								X (4s)
	Transfert appel								X (4s)
	Activation conférence	X							
<b>Menu Base</b>	Activation audio câble				X (2s)				
	Désactivation audio câble						X (2s)		
	Déconnexion dispositif A2PD						X (2s)		
	Marche lecture musicale ( <i>Play</i> )				X (2s)				
	Fonction Pause ( <i>Pause</i> )				X (2s)				
	Piste suivante ( <i>Forward</i> )				X (4s)				
	Activation interpone ou Universal Intercom	X							
	Désactivation interpone ou Universal Intercom	X							
<b>Menu radio</b>	Recherche automatique nouvelle station				X (2s)				
	Modification station (stations mémorisées)						X (2s)		
	Enregistrement station				X (4s)				
<b>Menu Moto-Moto</b>	Réponse appel Moto-Moto	X		X		X			
	Basculement interphone (de Moto-Moto à Pilote-Passager)*	X		X					
	Connexion à Moto 1				X (2s)				
	Connexion à Moto 2						X (2s)		
	Connexion à Moto 3				X (4s)				
	Connexion à Moto 4						X (4s)		
<b>Réglage</b>	Mode couplage (avec système éteint)		X (4s)						
	Couplage interphone Pilote-Passager ou Universal Intercom	X							
	Couplage Moto 1				X (2s)				
	Couplage Moto 2						X (2s)		
	Couplage Moto 3				X (4s)				
	Couplage Moto 4						X (4s)		
	Activation/désactivation menu Moto-Moto								X
	Suppression couplages**								X (4s)

\*Appuyez simultanément sur les touches.

\*\*Avec système N-Com en Mode Couplage.