

ESQUEMA RESUMEN DE LOS CONTROLES N-COM BLUETOOTH KIT3

		Botón		on	on	▲	▲	▼	▼	▲▼	▲▼
		Presión		Breve	Largo	Breve	Largo	Breve	Largo	Breve	Largo
Funciones Básicas	Encendido		X (2s)								
	Apagado		X (5s)								
	Subir el volumen			X							
	Bajar el volumen							X			
	Accionar Menú (Base, Radio, Moto-moto)		X (2s)								
Periférico Bluetooth	Respuesta llamada	X		X				X			
	Llamada vocal		X (4s)								
	Colgar/rechazar llamada		X (2s)								
	Repetición último número									X	
	Conexión teléfono		X(4s)								
	Desconexión teléfono										X (4s)
	Transferencia llamada										X (4s)
	Activación Conferencia	X									
Menú Base	Activación audio cavo					X (2s)					
	Desactivación audio cavo								X (2s)		
	Conexión dispositivo A2DP					X (2s)					
	Desconexión dispositivo A2DP								X (2s)		
	Accionar la reproducción musical (Play)					X (2s)					
	Función Pausa (Pause)					X (2s)					
	Pista siguiente (Forward)					X (4s)					
	Activar intercomunicador	X									
	Desactivar intercomunicador	X									
Menú Radio	Búsqueda automática nueva emisora					X (2s)					
	Cambio de emisora (ya memorizada)								X (2s)		
	Memorizar emisora					X (4s)					
Menú Moto-Moto	Respuesta llamada Moto-Moto	X		X				X			
	Intercambio intercomunicador (de Moto-Moto a Piloto-Pasajero)*	X		X							
	Conexión a Moto 1					X (2s)					
	Conexión a Moto 2								X (2s)		
	Conexión a Moto 3					X (4s)					
	Conexión a Moto 4								X (4s)		
Setting	Modo asociación (con sistema apagado)		X (4s)								
	Asociación intercomunicador Piloto-Pasajero	X									
	Asociación Moto 1					X (2s)					
	Asociación Moto 2								X (2s)		
	Asociación Moto 3					X (4s)					
	Asociación Moto 4								X (4s)		
	Habilitación / Deshabilitación menú Moto-Moto										X
	Anular asociaciones**										X (4s)

* Pulsar contemporáneamente los botones.

** Con sistema N-Com en Modo Acoplamiento.